



sensoHOME


VRT 380f/2

cs Návod k obsluze a k instalaci

mk Упатство за работа и
инсталација

sk Návod na obsluhu a inštaláciu

en Country specifics



cs	Návod k obsluze a k instalaci	3
mk	Упатство за работа и инсталација	28
sk	Návod na obslugu a inštaláciu	56
en	Country specifics.....	81

Návod k obsluze a k instalaci

Obsah

1	Bezpečnost	4	5	Hlášení o závadách, poruchách a údržbě	19
1.1	Použití v souladu s určením.....	4	5.1	Chybové hlášení	19
1.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	4	5.2	Hlášení požadavku na údržbu	19
1.3	-- Bezpečnost/předpisy.....	5	5.3	Vyměnit baterie	19
2	Popis výrobku	6	6	Informace o výrobku	20
2.1	Jaké názvosloví se používá?.....	6	6.1	Dodržování a uchovávání rovněž platných podkladů	20
2.2	Co zajišťuje funkce ochrany před mrazem?	6	6.2	Platnost návodu	21
2.3	Co znamenají následující teploty?	6	6.3	Typový štítek	21
2.4	Co je to zóna?.....	6	6.4	Sériové číslo	21
2.5	Co je to cirkulace?	6	6.5	Označení CE	21
2.6	Co znamená časové okno?	6	6.6	Záruka a servis	21
2.7	Zabránění chybné funkci	7	6.7	Recyklace a likvidace	21
2.8	Nastavení topné křivky	7	6.8	Údaje o výrobku podle vyhlášky EU č. 811/2013, 812/2013	22
2.9	Displej, ovládací prvky a symboly	7	6.9	Technické údaje	22
2.10	– Použití regulátoru	9	Příloha	24	
2.11	Obslužné a zobrazovací funkce.....	9	A	Odstranění poruch, hlášení požadavku údržby	24
3	-- Elektroinstalace, montáž	16	A.1	Odstranění poruch	24
3.1	Kontrola rozsahu dodávky	16	A.2	Hlášení o údržbě	25
3.2	Výběr vedení	16	B	-- Odstranění závad a poruch, hlášení požadavku údržby	25
3.3	Polarita	16	B.1	Odstranění poruch	25
3.4	Instalace rádiového přijímače	16	B.2	Odstranění závad	25
3.5	Montáž regulátoru	17	B.3	Hlášení o údržbě	25
4	-- Uvedení do provozu	19	Rejstřík	27	
4.1	Předpoklady k uvedení do provozu	19			
4.2	Procházení průvodce instalací.....	19			
4.3	Pozdější změna nastavení.....	19			

1 Bezpečnost

1.1 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek je určen pro regulaci topného systému se zdroji tepla stejného výrobce s rozhraním eBUS.

Regulátor reguluje v závislosti na nainstalovaném systému:

- Topení
- Ohřev teplé vody
- Cirkulace

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku a všech dalších součástí systému
- instalaci a montáž v souladu se schválením výrobků a systému
- dodržování všech podmínek prohlídky a údržby uvedených v návodech.

Použití v souladu s určením zahrnuje kromě toho instalaci podle kódu IP.

Tento výrobek nesmějí obsluhovat děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi a dále osoby, které nemají s obsluhou takového výrobku zku-

šenosti, nejsou-li pod dohledem nebo nebyly zaškoleny v bezpečné obsluze výrobku a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí. Děti si nesmějí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, nejsou-li pod dohledem.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsaný účel, je považováno za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

Pozor!

Jakékoliv zneužití či nedoveně použití je zakázáno.

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.2.1 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci

Následující práce smějí provádět pouze instalatéři, kteří mají dostatečnou kvalifikaci:

- Montáž
- Demontáž
- Instalace
- Uvedení do provozu
- Odstavení z provozu
- Odstranění závad a poruch
- Postupujte podle aktuálního stavu techniky.

Práce a funkce, které smí vykonávat, resp. nastavovat vý-

 hradně instalatér, jsou označeny symbolem .

1.2.2 Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy

V důsledku špatné obsluhy můžete ohrozit sebe i další osoby a způsobit věcné škody.

- ▶ Tento návod a všechny platné podklady pečlivě pročtěte, zejm. kapitolu „Bezpečnost“ a výstražné pokyny.
- ▶ Jako provozovatel vykonávejte pouze takové činnosti, které výslovně uvádí tento návod a které nejsou označené symbolem .

1.2.3 Baterie

- ▶ Dodržujte typ baterie, jak je uvedeno v přiloženém návodu, viz kapitolu „Typový štítek“.
- ▶ Odstraňte baterie a vložte nové, jak je uvedeno v přiloženém návodu, viz kapitolu „Výměna baterií“.
- ▶ Nedobíjecí baterie znovu nenabíjejte.
- ▶ Před nabítím vyjměte nabíjecí baterie z výrobku.
- ▶ Nekombinujte různé typy baterií.
- ▶ Nekombinujte nové a použité baterie.
- ▶ Vložte baterie se správnou polaritou.

- ▶ Vybité baterie vyjměte z výrobku a odborně je zlikvidujte.
- ▶ Než výrobek na delší dobu uložíte a nebudeste používat a/nebo jej zlikvidujete, vyjměte baterie.
- ▶ Nezkratujte připojovací kontakty v příhrádce pro baterie výrobku.

1.3 -- Bezpečnost/předpisy

1.3.1 Riziko věcných škod v důsledku mrazu

- ▶ Neinstalujte výrobek v prostech ohrožených mrazem.

1.3.2 Riziko věcných škod v důsledku použití nevhodného náradí

- ▶ Používejte speciální náradí.

1.3.3 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

- ▶ Dodržujte vnitrostátní předpisy, normy, směrnice, nařízení a zákony.

2 Popis výrobku

2.1 Jaké názvosloví se používá?

- Regulátor: namísto VRT 380f/2

2.2 Co zajišťuje funkce ochrany před mrazem?

Funkce ochrany proti zamrznutí chrání topný systém a dům před škodami způsobenými mrazem.

Při venkovních teplotách,

- které jsou déle než 4 hodiny pod 4°C , regulátor zapne zdroj tepla a řídí teplotu na požadovanou teplotu v místnosti alespoň 5°C .
- nad 4°C regulátor zdroj tepla nezapne, ale sleduje venkovní teplotu.

2.3 Co znamenají následující teploty?

Požadovaná teplota je teplota, na kterou se mají vytáhnout obytné místnosti.

Snížená teplota je teplota, pod kterou nesmí klesnout teplota mimo časová okna v obytných místnostech.

Výstupní teplota je teplota, se kterou topná voda opouští zdroj tepla.

Teplota teplé vody je teplota, na kterou se má ohřát zásobník teplé vody.

2.4 Co je to zóna?

Budova může být rozdělena do několika oblastí, které se označují zóny. Každá zóna může mít jiný požadavek na topný systém.

Příklady rozdělení do zón:


- V domě je jednak podlahové vytápění (zóna 1) a jednak systém topných těles (zóna 2).
- V domě je několik samostatných bytových jednotek. Každá bytová jednotka představuje vlastní zónu.

2.5 Co je to cirkulace?

Další vodovodní vedení je spojeno s potrubím teplé vody a tvorí okruh se zásobníkem teplé vody. Cirkulační čerpadlo zajišťuje stálý oběh teplé vody v potrubním systému tak, aby i na velmi vzdálených obdobních místech byla okamžitě k dispozici teplá voda.

2.6 Co znamená časové okno?

Příklad topného provozu v režimu: časová regulace



A	Čas	3	Požadovaná teplota
B	Teplota	4	teplota poklesu
1	Časový interval	5	mimo časová okna
1		2	Časový interval
2		2	

Jeden den můžete rozdělit do několika časových oken (1) a (2). Každé časové okno může mít vlastní dobu trvání. Časová okna se nesmí překrývat. Každému časovému oknu můžete přiřadit jinou požadovanou teplotu (3).

Příklad:

16:30 až 18:00 hodin; 21°C


20:00 až 22:30 hodin; 24°C

Regulátor řídí uvnitř časových okének teplotu v místnostech na požadovanou teplotu. V časech mimo časová okénka (5) regulátor reguluje teplotu na nižší úroveň podle nastavené snížené teploty (4).

2.7 Zabránění chybné funkci

- Regulátor nezakrývejte nábytkem, závěsy nebo jinými předměty.
- Když je regulátor namontován v obytné místnosti, úplně otevřete termostatické ventily topných těles v této místnosti.


2.8 Nastavení topné křivky



A Venkovní teplota °C

B Požadovaná výstupní teplota °C

Na obrázku jsou možné topné křivky od 0.1 do 4.0 pro požadovanou teplotu místnosti 20 °C. Pokud se zvolí např. topná křivka 0.4, potom při venkovní teplotě -15 °C bude teplota na výstupu do opení řízena na 40 °C.



A Venkovní teplota °C

C Požadovaná teplota v místnosti °C


B Požadovaná výstupní teplota °C

D Osa a

Je-li zvolena topná křivka 0.4 a zadána požadovaná teplota v místnosti 21 °C, topná křivka se posune podle obrázku. Na ose skloněné pod úhlem 45° se topná křivka paralelně posune podle hodnoty požadované teploty místnosti. Při venkovní

teplotě -15 °C zajistí regulace výstupní teplotu 45 °C.

2.9 Displej, ovládací prvky a symboly



2.9.1 Ovládací prvky




- Zobrazení menu
- Zpět na hlavní menu



- Potvrzení volby/změny
- Uložení nastavených hodnot



- O úrovně zpět
- Zrušení zadání



- Navigace strukturou menu
- Snižení nebo zvýšení nastavené hodnoty
- Navigace k jednotlivým číselním/písmenům



- Vyvolání návodů
- Vyvolání asistenta pro časové programy



- Zapnutí displeje
- Vypnutí displeje

Ovládací prvek se nachází na horní straně regulátoru.

Aktivní ovládací prvky svítí zeleně.

1x stisk : Přepněte na základní zobrazení.

2x stisk : Přepněte do menu.


2.9.2 Symboly



Stav nabití baterií

-  Síla signálu
-  Časově řízené topení aktivní
-  Údržba je aktuální
-  Porucha v topném systému
-  Kontaktovat instalatéra

2.10 – Použití regulátoru



Regulátor se montuje do jednoduchých systémů s přímými topnými okruhy.



Pokyn

Po připojení venkovního čidla pracuje regulátor v závislosti na venkovní teplotě.

2.11 Obslužné a zobrazovací funkce



Pokyn

Funkce popsané v této kapitole nejsou k dispozici pro všechny konfigurace systému.

Výrobek má dvě uživatelské úrovně a úrovně zobrazení.

Na úrovni provozovatele najdete informace a možnosti nastavení, které potřebujete jako provozovatel.



-- Úroveň pro instalatéra je vyhrazena instalatérovi. Je chráněna kódem. Nastavení na úrovni pro instalatéra smějí měnit pouze instalatéři.

Pro vyvolání menu stiskněte 2x .

2.11.1 Položka menu REGULACE

MENU → REGULACE		
→ Zóna		
→ Režim:	→ Ručně	→ Požadovaná teplota: °C
	Nepřerušené udržování požadované teploty	
	→ Čas. řízené	→ Týdenní plánování
		→ Snížená teplota: °C

MENU → REGULACE

→ Režim:	Týdenní plánování: Lze nastavit až 12 časových okének a požadovaných teplot na den. Instalatér nastaví chování topného systému mimo časová okénka ve funkci Režim poklesu : V Režim poklesu : znamená: <ul style="list-style-type: none">- Eco: Topení je mimo časová okénka vypnuto. Ochrana proti zamrznutí je aktivována.- Normální: Mimo časová okénka platí snížená teplota. Požadovaná teplota: °C : Platí uvnitř časových okének. Nastavení z výroby: Snížená teplota: °C 15 °C								
	→ Vyp Topení je vypnuto, teplá voda je nadále k dispozici, ochrana před mrazem je aktivována								
→ Název zóny	Změna názvu zóna 1 nastaveného z výroby								
→ Nepřítomnost	→ Všechny : Platí pro všechny zóny v zadaném časovém období. → Zóna : Platí pro vybranou zónu v zadaném časovém období. Topný provoz v této době běží s nastavenou sníženou teplotou. Ohřev teplé vody a cirkulace jsou vypnuty. Nastavení z výroby: Snížená teplota: °C 15 °C								
→ Teplá voda	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">→ Ručně</td> <td style="width: 70%;">→ Teplota teplé vody: °C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nepřerušené udržování teploty teplé vody</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;">→ Čas. řízené</td> <td>→ Týdenní plánování teplá voda</td> </tr> <tr> <td>→ Teplota teplé vody: °C</td> </tr> <tr> <td>→ Týdenní plánování cirkulace</td> </tr> </table> <p>Týdenní plánování teplá voda: Lze nastavit až 3 časová okénka na den. Teplota teplé vody: °C: Platí uvnitř časových okének. Mimo časová okénka je ohřev teplé vody vypnuty Týdenní plánování cirkulace: Lze nastavit až 3 časová okénka na den. Uvnitř časových okének cirkulační čerpadlo čerpá teplou vodu k odběrným místům Mimo časová okénka je cirkulační čerpadlo vypnuto → Vyp Ohřev teplé vody je vypnuty</p>	→ Ručně	→ Teplota teplé vody: °C	Nepřerušené udržování teploty teplé vody		→ Čas. řízené	→ Týdenní plánování teplá voda	→ Teplota teplé vody: °C	→ Týdenní plánování cirkulace
→ Ručně	→ Teplota teplé vody: °C								
Nepřerušené udržování teploty teplé vody									
→ Čas. řízené	→ Týdenní plánování teplá voda								
	→ Teplota teplé vody: °C								
	→ Týdenní plánování cirkulace								
→ Teplá voda rychle	Jednorázový ohřev vody v zásobníku								
→ Nárazové větrání	Topný režim je 30 minut vypnuty.								
→ Pomocník časového nastavení	Programování požadované teploty pro pondělí–pátek a sobota–neděle; programování platí pro časově řízené funkce Topení , Teplá voda a Cirkulace . Přepíše týdenní plán pro funkce Topení , Teplá voda a Cirkulace .								
→ Zařízení vyp	Systém je vypnuty. Ochrana před mrazem zůstává aktivovaná.								

2.11.2 Položka menu INFORMACE

MENU → INFORMACE	
→ Aktuální teploty	
→ Zóna	
→ Teplota teplé vody	
→ Tlak vody: bar	
→ Energetické údaje	
→ Spotřeba elektrické energie	→ Topení → Teplá voda → Zařízení
→ Spotřeba paliva	→ Topení → Teplá voda → Zařízení

Ukazatel spotřeby energie

Regulátor na displeji a v dodatečně použitelné aplikaci zobrazuje hodnoty spotřeby energie.

Regulátor zobrazuje odhad hodnot zařízení. Hodnoty jsou mj. ovlivněny:

- instalací/provedením topného systému
- chováním uživatele
- sezónními podmínkami prostředí
- tolerancemi a komponentami

Externí komponenty, jako např. externí oběhová čerpadla topení nebo ventily, a jiné spotřebiče a zdroje v domácnosti nejsou zohledněny.

Odchylky mezi zobrazenou a skutečnou spotřebou energie mohou být značné.

Údaje o spotřebě energie nejsou vhodné pro vytváření nebo srovnávání energetických účtů.

Odečíst lze: **Aktuální měsíc**, **Posled. měsíc**, **Aktuální rok**, **Poslední rok**, **Celkem**

→ Stav hořáku:	
→ Ovládací prvky	Vysvětlení ovládacích prvků
→ Představení menu	Vysvětlení struktury menu
→ Kontakt instalatér	
→ Sériové číslo	

2.11.3 -- Položka menu NASTAVENÍ

MENU → NASTAVENÍ	
 → Úroveň pro instalatéry	
→ Zadání přístupového kódu	Přístup k úrovni pro instalatéry, nastavení z výroby: 00
→ Kontakt instalatér	Zadání kontaktních údajů
→ Datum údržby:	Zadání časově nejbližšího následujícího data údržby připojené komponenty, např. zdroje tepla
→ Historie poruch	Chyby jsou zobrazeny seřazené podle času
→ Konfigurace systému	Funkce (→ položka menu Konfigurace systému)

MENU → NASTAVENÍ	
→ Vysoušení potěru	Aktivace funkce Profil vysoušení potěru pro čerstvě položenou podlahu v souladu se stavebními předpisy. Regulátor řídí výstupní teplotu nezávisle na venkovní teplotě. Nastavení vysušování podlahy (→ položka menu Konfigurace systému)
→ Změnit kód	
→ Jazyk, čas, displej	
→ Jazyk:	
→ Datum:	Po vypnutí proudu zůstává datum zachováno ještě po dobu cca 30 minut.
→ Čas:	Po vypnutí proudu zůstává čas zachován ještě po dobu cca 30 minut.
→ Jas displeje:	
→ Letní čas:	→ Automatický → Ručně
U venkovních čidel s přijímačem DCF77 se funkce Letní čas : nevyužívá. Přepínání na letní/zimní čas probíhá prostřednictvím signálu DCF77. Změna probíhá: – poslední víkend v březnu ve 2:00 hodiny (letní čas) – poslední víkend v říjnu ve 3:00 hodiny (zimní čas)	
→ Hodnota korekce	
→ Teplota v místnosti: K	Vyrovnávání teplotní diference mezi měřenou hodnotou v regulátoru a hodnotou referenčního teploměru v obytné místnosti.
→ Venkovní teplota: K	Vyrovnávání teplotní diference mezi měřenou hodnotou ve venkovním čidle a hodnotou referenčního teploměru v obytné místnosti.
→ Nastavení z výroby	Regulátor nastaví všechna nastavení zpět na nastavení z výroby a vyvolá asistenta pro instalaci. Asistenta pro instalaci smí používat pouze instalatér.

2.11.4 – Položka menu Konfigurace systému

MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace systému		
→ Zařízení		
→ Tlak vody: bar		
→ Komponenty eBUS		Seznam komponentů sběrnice eBUS a jejich verze softwaru
→ Adaptivní top. křivka:		Automatické jemné seřízení topné křivky. Předpoklad: – Vhodná topná křivka pro budovu se nastavuje ve funkci Topná křivka : – Regulátoru je přiřazena správná zóna ve funkci Přířazení zóny : – Ve funkci Připojení tepl. místn. : je zvolena možnost Rozšířeno .
→ Regulace:	Prostorově	Regulace se provádí pomocí prostorové teploty.
	Ekvitemrně	Regulace se provádí pomocí venkovní teploty, jakmile je připojeno venkovní čidlo.

MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalátéry → Konfigurace systému

→ Přehřívání AT: °C	Nedosahuje-li venkovní teplota nastavené hodnoty, je regulována mimo časové okénko pomocí Topná křivka : na tepлотu v místnosti 20 °C. AT ≤ nastavená hodnota teploty: nedochází k útlumu v noci nebo při úplnému vypnutí Nastavení z výroby: Vyp
→ Předehřátí požad. teploty:	Zde můžete zvolit požadovanou teplotu předběžného vytápění pro aktivaci topení před prvním spuštěním topného programu. Cílem je dosažení teploty v místnosti k požadovanému okamžiku. Systém automaticky vypočítá potřebnou dobu předběžného provozu (max. 4 h) na základě dosavadních zkušeností, aktuální teploty v místnosti a zbývajícího času do změny programu. Nastavení z výroby: Vyp
→ Zdroj tepla 1	
→ Stav:	
→ Aktuální výstupní teplota: °C	
→ Okruh 1	
→ Stav:	
→ Požadovaná výstupní teplota: °C	
→ Vypínač mez AT: °C	Zadání horní meze venkovní teploty. Pokud venkovní teplota stoupne nad nastavenou hodnotu, regulátor deaktivuje topný provoz.
→ Topná křivka:	Topná křivka (→ kapitola Popis výrobku) představuje závislost výstupní teploty na venkovní teplotě pro účely požadované teploty (požadovaná teplota v místnosti).
→ Min. požad. výstupní teplota: °C	Zadání spodní meze požadované výstupní teploty. Regulátor porovnává nastavenou hodnotu s vypočítanou požadovanou výstupní teplotou a reguluje na vyšší z obou hodnot.
→ Max. požad. výstupní teplota: °C	Zadání horní meze požadované výstupní teploty. Regulátor porovnává nastavenou hodnotu s vypočítanou požadovanou výstupní teplotou a reguluje na nižší z obou hodnot.
→ Režim poklesu:	

	→ Eco	Funkce topení je vypnutá a funkce ochrany před mrazem je aktivována. Při venkovních teplotách, které déle než 4 hodiny leží pod 4 °C, regulátor zapne zdroj tepla a řídí teplotu na Snížená teplota: °C . Při venkovní teplotě nad 4 °C regulátor vypne zdroj tepla. Sledování venkovní teploty zůstane aktivní. Chování topného okruhu mimo časová okénka. Předpoklad: <ul style="list-style-type: none">- Ve funkci Topení → Režim: je aktivována možnost Čas. řízené.- Ve funkci Připojení tepl. místn.: je aktivována možnost Aktivní nebo Neakt.. Když je ve funkci Připojení tepl. místn. : aktivována možnost Rozšířeno , regulátor řídí teplotu nezávisle na venkovní teplotě na požadovanou teplotu v místnosti 5 °C.
	→ Normální	Funkce topení je zapnutá. Regulátor řídí teplotu na Snížená teplota: °C . Předpoklad: <ul style="list-style-type: none">- Ve funkci Topení → Režim: je aktivována možnost Čas. řízené.

Chování lze nastavít samostatně pro každý topný okruh.

→ **Připojení tepl. místn.:**

	→ Neakt.
	→ Aktivní
	→ Rozšířeno

Přizpůsobení výstupní teploty v závislosti na aktuální teplotě v místnosti.

Přizpůsobení výstupní teploty v závislosti na aktuální teplotě v místnosti. Regulátor navíc aktivuje/deaktivuje danou zónu.

- Zóna se deaktivuje: aktuální teplota v místnosti > nastavená teplota v místnosti +2/16 K
- Zóna se aktivuje: aktuální teplota v místnosti < nastavená teplota v místnosti -3/16 K

Vestavěný teplotní senzor měření aktuální teplotu v místnosti. Regulátor vypočítá novou požadovanou teplotu v místnosti, která bude převzata k přizpůsobení výstupní teploty.

- Rozdíl = nastavená požadovaná teplota v místnosti – aktuální teplota v místnosti
- Nová požadovaná teplota v místnosti = nastavená požadovaná teplota v místnosti + rozdíl

Předpoklad: Regulátor je ve funkci **Přiřazení zóny**: přiřazen zóně, ve které je instalován.Funkce **Připojení tepl. místn.**: nemá žádný účinek, pokud je ve funkci **Přiřazení zóny**: aktivována možnost **Žádné přířaz..**→ **Zóna**

→ Zóna aktivována:	Deaktivace nepotřebné zóny. Všechny přítomné zóny jsou zobrazeny na displeji.
---------------------------	---

MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalátéry → Konfigurace systému

→ Přiřazení zóny:	Přiřazení regulátoru zvolené zóně. Regulátor musí být nainstalován ve zvolené zóně. Regulace navíc využívá prostorový termostat přiřazeného zařízení. Nepřiřaďte-li regulátor žádné zóně, je funkce Připojení tepl. místo : neúčinná.
→ Stav zónový ventil:	
→ Teplá voda	
→ Zásobník:	V případě přítomnosti zásobníku teplé vody musí být zvoleno nastavení Aktivní .
→ Požadovaná výstupní teplota: °C	
→ Cirkulační čerpadlo:	
→ Term. dezinfekce den:	Stanovení, které dny se má provádět termická dezinfekce. V těchto dnech se teplota vody zvýší přes 60 °C. Cirkulační čerpadlo se vypne. Funkce se ukončí nejpozději po 120 minutách. Při aktivované funkci Nepřítomnost se termická dezinfekce neprovádí. Jakmile bude funkce Nepřítomnost dokončena, provede se termická dezinfekce.
→ Term. dezinfekce čas:	Stanovení, v kterou denní dobu se má provádět termická dezinfekce.
→ Rádiové spojení	
→ Síla příjmu systém. regulátoru:	Zobrazení síly příjmu mezi rádiovým přijímačem a venkovním čidlem. <ul style="list-style-type: none"> – 4: Rádiové spojení je v přijatelném rozsahu. Je-li síla příjmu < 4, je rádiové spojení nestabilní. – 10: Rádiové spojení je velmi stabilní.
→ Síla příjmu senzor AT:	Zobrazení síly příjmu mezi rádiovým přijímačem a venkovním čidlem. <ul style="list-style-type: none"> – 4: Rádiové spojení je v přijatelném rozsahu. Je-li síla příjmu < 4, je rádiové spojení nestabilní. – 10: Rádiové spojení je velmi stabilní.
→ Profil vysoušení potěru	Nastavení požadované výstupní teploty na den v souladu se stavebními předpisy

3 -- Elektroinstalace, montáž

Překážky oslabují sílu příjmu mezi rádiovým přijímačem a regulátorem resp. venkovním čidlem.

Elektroinstalaci smí provádět pouze specializovaný elektrikář.

Topný systém se musí odstavit z provozu, než se na něm začnou vykonávat jakékoli práce.

3.1 Kontrola rozsahu dodávky

Počet	Obsah
1	Regulátor
1	Bezdrátový přijímač
1	Upevňovací materiál (2 šrouby a 2 hmoždinky)
4	Baterie, typ LR06
1	Dokumentace

- Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky.

3.2 Výběr vedení

Průřez vedení

Sběrnicové vedení eBUS (jemné, pružné měděné vodiče)	0,75 ... 1,5 mm ²
Sběrnicové vedení eBUS (jednovodičové měděné)	1,0 ... 1,5 mm ²
Senzorové vedení (jemné, pružné měděné vodiče)	0,75 ... 1,5 mm ²
Senzorové vedení (jednovodičové měděné)	1,0 ... 1,5 mm ²

Délka kabelu

Vedení sběrnice	≤ 125 m
Kabel senzoru	≤ 50 m

3.3 Polarity

Při připojování vedení eBUS se nemusí dbát na dodržení polarity. Při záměně připojovacích vedení bude nepříznivě ovlivněna komunikace.


3.4 Instalace rádiového přijímače

Rádiový přijímač lze instalovat na zdroji tepla.

Při instalaci rádiového přijímače na zdroji tepla i mimo vlhké oblasti lze rádiový přijímač pro zlepšení síly příjmu namontovat na stěnu a připojit prodlužovacím kabelem.


3.4.1 Montáž rádiového přijímače a připojení na zdroj tepla

Podmínka: Zdroj tepla má možnost přímého připojení a není instalován ve vlhkém prostředí.




- Namontujte rádiový přijímač pod zdrojem tepla.
- Připojte rádiový přijímač k přímé připojce pod zdrojem tepla. Nejpozději za 20 sekund svítí kontrolka zeleně.


Podmínka: Zdroj tepla nemá možnost přímého připojení a/nebo je instalován ve vlhkém prostředí.




- ▶ Odstraňte kryt rádiového přijímače podle obrázku.
- ▶ Odstraňte příslušný kabel pro přímé připojení.



- ▶ Na straně stavby připojte sběrnicový kabel podle obrázku.
- ▶ Odstraňte kryt rádiového přijímače.




- ▶ Namontujte závěsné šrouby podle obrázku mimo vlhkou oblast.
- ▶ Nasadte rádiový přijímač na závěsné šrouby.



- ▶ Při otevření spínací skřínky zdroje tepla postupujte, jak je popsáno v návodu k instalaci zdroje tepla.
- ▶ Připojte rádiový přijímač prodlužovacím kabelem podle obrázku ke sběrnicovému rozhraní ve spínací skřínce zdroje tepla. Nejpozději za 20 sekund svítí kontrolka zeleně.

3.5 Montáž regulátoru

1. Přečtěte si koncepci ovládání a příklad ovládání, které jsou popsány v návodu k obsluze regulátoru.
2. Postavte se vedle rádiového přijímače.



3. Otevřete příhrádku pro baterie regulátoru podle obrázku.
4. Vložte baterie se správnou polaritou.
 - Spustí se průvodce instalací.
5. Zavřete příhrádku pro baterie.
6. Vyberte jazyk.
7. Nastavte datum.
8. Nastavte čas.
 - Průvodce instalací přejde do funkce **Síla příjmu systémového regulátoru**.

Podmínka: Rádiové venkovní čidlo k dispozici

- ▶ Je-li k dispozici rádiové venkovní čidlo, musí se provést jeho naučení. Postupujte přitom podle montážních pokynů v jeho návodu.
- ▶ Pro naučení rádiového venkovního čidla stiskněte tlačítko na rádiovém přijímači. Světelná dioda bliká zeleně.
- ▶ Aktivujte venkovní čidlo podle popisu v jeho návodu. Kontrolka na rádiovém přijímači krátce zabliká. Po ukončení postupu naučení již kontrolka nesvítí.
- ▶ Přejděte na vyhledané místo montáže rádiového venkovního čidla.
- ▶ Je-li síla příjmu na vyhledaném místě montáže < 4, zjistěte nové místo montáže pro venkovní čidlo se sílou příjmu ≥ 4.
- ▶ Namontujte venkovní čidlo na místě montáže.

Zjištění místa montáže regulátoru v budově

9. Určete místo montáže, které odpovídá uvedeným požadavkům.
 - Vnitřní stěna hlavní obytné místnosti
 - Montážní výška: 1,3 ... 1,5 m
 - nikoli místo vystavené přímému slunečnímu záření,
 - neovlivněné zdroje tepla,

Zjištění síly příjmu regulátoru na vyhledaném místě montáže

10. Přejděte na vyhledané místo montáže regulátoru.
11. Cestou k místu montáže zavřete všechny dveře.
12. Je-li displej vypnutý, stiskněte tlačítko vzbuzení/uspání na horní straně zařízení.

Podmínka: Displej je zapnutý, Displej ukazuje **Rádiová komunikace přerušena**

- ▶ Ujistěte se, že je napájení zapnuté.


Podmínka: Displej je zapnutý, **Síla příjmu systémového regulátoru < 4**

- ▶ Vyhledejte pro regulátor místo montáže, které leží v dosahu příjmu.


Podmínka: Displej je zapnutý, **Síla příjmu systémového regulátoru ≥ 4**

- ▶ Označte na stěně místo, na kterém dostačuje síla příjmu.

Montáž závěsné lišty na stěnu




13. Odstraňte závěsnou lištu z regulátoru podle obrázku.



14. Upevněte závěsnou lištu podle obrázku.

Nasazení regulátoru



15. Nasadte regulátor podle obrázku na závěsnou lištu, až zaklapne.

4 -- Uvedení do provozu

4.1 Předpoklady k uvedení do provozu

- Montáž a elektroinstalace regulátoru a venkovního čidla je dokončena.
- Uvedení všech systémových komponent do provozu (kromě regulátoru) je ukončeno.

4.2 Procházení průvodce instalací

Do průvodce instalací se dostanete prostřednictvím **Jazyk**:

Průvodce instalací regulátoru vás provede seznamem funkcí. U každé funkce zvolíte hodnotu nastavení, která odpovídá instalovanému topnému systému.

4.2.1 Ukončení průvodce instalací

Po ukončení průvodce instalací se na displeji objeví: **Zvolte další krok**.

Konfigurace systému: Průvodce instalací přejde do konfigurace systému na úrovni pro instalatéry, ve které můžete topný systém dále optimalizovat.

Spuštění systému: Průvodce instalací přejde do základního zobrazení a topný systém pracuje s nastavenými hodnotami.

4.3 Pozdější změna nastavení

Veškerá nastavení, která byla provedena prostřednictvím průvodce instalací, můžete později změnit na úrovni ovládání provozovatele nebo na úrovni pro instalatéry.

5 Hlášení o závadách, poruchách a údržbě

5.1 Chybové hlášení

Na displeji se objeví s textem hlášení o poruše.

Hlášení o poruše naleznete pod položkou: **MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Historie poruch**

Odstranění poruchy (→ příloha)

5.2 Hlášení požadavku na údržbu

Na displeji se objeví s textem hlášení požadavku údržby.

Hlášení požadavku údržby (→ příloha)

5.3 Vyměnit baterie



Nebezpečí!

Ohrožení života při použití nevhodných baterií/akumulátorů!

Jsou-li baterie/akumulátory nahrazeny špatným typem, hrozí nebezpečí výbuchu.

- Při výměně baterií/akumulátorů dbejte na správný typ.
- Použité baterie/akumulátory zlikvidujte podle pokynů v příslušném návodu.




Varování!


Nebezpečí poleptání při úniku elektrolytu z baterií!

Z vybitých baterií může unikat elektrolyt.

- ▶ Vybité baterie odstraňte z výrobku co nejdříve.
- ▶ Před delší nepřítomností odstraňte z výrobku i dosud nabité baterie.
- ▶ Zabraňte kontaktu kůže nebo očí s uniklým elektrolytem.



1. Odstraňte regulátor podle obrázku ze závesné lišty.




2. Otevřete příhrádku pro baterie podle obrázku.
3. Vyměňujte vždy všechny baterie.

– používejte výhradně typ baterií LR06

- v žádném případě nepoužívejte dobíjecí baterie
- nekombinujte různé typy baterií
- nekombinujte nové a použité baterie

4. Vložte baterie se správnou polaritou.
5. Nezkratujte připojovací kontakty.
6. Zavřete příhrádku pro baterie.



7. Zavěste regulátor podle obrázku na závesnou lištu, až zaklapne.

6 Informace o výrobku

6.1 Dodržování a uchovávání rovněž platných podkladů

- ▶ Dodržujte veškeré vám určené návody, které jsou přiloženy ke konstrukčním skupinám systému.
- ▶ Tento návod a veškeré rovněž platné podklady uchovejte jakožto provozovateľ pro další použití.

6.2 Platnost návodu

Tento návod k obsluze platí výhradně pro:

- 0020260959

6.3 Typový štítek

Typový štítek se nachází na zadní straně výrobku.

Údaj na typovém štítku	Význam
Sériové číslo	k identifikaci, 7. až 16. číslice = číslo výrobku
sensoHOME	Označení výrobku
V	Dimenzované napětí
mA	Dimenzovaný proud
	Přečtěte si návod

6.4 Sériové číslo

Sériové číslo můžete zobrazit pod položkou **MENU → INFORMACE → Sériové číslo**. Desetimístné číslo zboží je uvedeno ve druhém řádku.

6.5 Označení CE



Označením CE se dokládá, že výrobky podle prohlášení o shodě splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Výrobce tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení popsaný v tomto návodu odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>

6.6 Záruka a servis

6.6.1 Záruka

Informace o záruce výrobce najdete v příloze Country specifics.

6.6.2 Servis

Kontaktní údaje našeho servisu jsou uvedeny na zadní straně nebo na našich webových stránkách.

6.7 Recyklace a likvidace

- Dodržujte jako provozovatel pokyny v části „ Recyklace a likvidace“ (viz níže).

-- Recyklace a likvidace

Tento výrobek je elektrické resp. elektronické zařízení ve smyslu směrnice EU 2012/19/EU. Zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno s použitím vysoké kvalitních materiálů a komponent. Jsou recyklovatelné a znova použitelné.

Informujte se o předpisech platných v příslušné zemi o odděleném sběru starých elektrických/elektronických zařízení. Díky správné likvidaci starých zařízení chráníte životní prostředí a lidi před možnými negativními důsledky.

- Obal odborně zlikvidujte.
- Dodržujte všechny příslušné předpisy.

Likvidace výrobku



Je-li výrobek označen tímto symbolem:

- V tomto případě nelikvidujte výrobek v domovním odpadu.
- Místo toho odevzdejte výrobek do sběrného místa pro stará elektrická nebo elektronická zařízení.

Baterie/akumulátory likvidace



Obsahuje-li výrobek baterie/akumulátory, které jsou označeny tímto symbolem:

- ▶ V tomto případě likvidujte baterie/akumulátory v odběrném místě pro baterie/akumulátory.
- ◀ **Podmínka:** Baterie/akumulátory lze bez zničení vyjmout z výrobku. Jinak likvidujte baterie/akumulátory společně s výrobkem.
- ▶ Podle zákonných předpisů je koncový spotřebitel povinen vracet použité baterie/akumulátory.

Mazání osobních údajů

Osobní údaje mohou zneužít nepovolené třetí strany.

Obsahuje-li výrobek osobní údaje:

- ▶ Zajistěte, aby se před likvidací ve výrobku nenacházely osobní údaje (např. on-line přihlašovací údaje).

6.8 Údaje o výrobku podle vyhlášky EU č. 811/2013, 812/2013

Účinnost prostorového vytápění v závislosti na ročním období zahrnuje u zařízeních s integrovanými ekvitemními regulátory včetně aktivovatelné funkce prostorového termostatu vždy také opravný faktor pro technologii regulátorů VI. třídy. Při aktivaci této funkce je možná odchylka účinnosti prostorového vytápění v závislosti na ročním období.

Třída regulátoru teploty	V
Příspěvek k energetické účinnosti prostorového vytápění v závislosti na ročním období	3,0 %

6.9 Technické údaje

6.9.1 Regulátor

Druh baterií	LR06
Jmenovité rázové napětí	330 V
Frekvenční pásmo	868,0 ... 868,6 MHz
max. vysílací výkon	25 mW
Dosah na volném prostoru	≤ 100 m
Dosah v budově	≤ 25 m
Stupeň znečištění	2
Krytí	IP 20
Třída ochrany	III
Teplota pro zkoušku kuliček	75 °C
Max. přípustná okolní teplota	0 ... 60 °C
akt. vlhkost vzduchu v místnosti	35 ... 95 %
Funkce	Typ 1
Výška	109 mm
Šířka	175 mm
Hloubka	27 mm

6.9.2 Bezdrátový přijímač

Dimenzované napětí	9–24 V ...
Dimenzovaný proud	< 50 mA
Jmenovité rázové napětí	330 V
Frekvenční pásmo	868,0 ... 868,6 MHz
max. vysílací výkon	25 mW
Dosah na volném prostoru	≤ 100 m
Dosah v budově	≤ 25 m
Stupeň znečištění	2
Krytí	IP 21
Třída ochrany	III
Teplota pro zkoušku kuliček	75 °C
Max. přípustná okolní teplota	0 ... 60 °C
rel. vlhkost vzduchu v místnosti	35 ... 90 %
Průřez připojovacích vedení	0,75 ... 1,5 mm ²
Výška	115,0 mm

Šířka	142,5 mm
Hloubka	26,0 mm

Příloha

A Odstranění poruch, hlášení požadavku údržby

A.1 Odstranění poruch

Závada	Možná příčina	Opatření
Displej je temný	Baterie jsou prázdné	<ol style="list-style-type: none">1. Vyměňte všechny baterie. (→ Strana 19)2. Pokud závada přetrívá, informujte instalatéra.
	Chyba softwaru	<ol style="list-style-type: none">1. Stiskněte tlačítko vpravo nahoru na regulátoru a držte je stisknuté déle než 5 sekund, abyste vynutili restartování zařízení.2. Vypněte a znova zapněte síťový spínač na zdroji tepla, který nabíjí regulátor.3. Pokud závada přetrívá, informujte instalatéra.
Nejsou možné žádné změny v zobrazení pomocí ovládacích prvků	Chyba softwaru	<ol style="list-style-type: none">1. Stiskněte tlačítko vpravo nahoru na regulátoru a držte je stisknuté déle než 5 sekund, abyste vynutili restartování zařízení.2. Síťový spínač na všech zdrojích tepla vypněte cca na 1 minutu a poté opět zapněte.3. Pokud hlášení o poruše zůstává i nadále, kontaktujte instalatéra.
Displej: F. Porucha kotle , na displeji se zobrazí konkrétní poruchový kód, např. F.33 s konkrétním kódem k vytápění	Porucha kotle k vytápění	<ol style="list-style-type: none">1. Zrušte poruchu v kotli k vytápění tím, že nejprve stisknete Resetovat a následně Ano.2. Pokud hlášení o poruše zůstává i nadále, kontaktujte instalatéra.
Displej: Nerozumíte nastavenému jazyku	Nastaven nesprávný jazyk	<ol style="list-style-type: none">1. Stiskněte 2x .2. Vyberte poslední položku menu ( NA-STAVENÍ) a potvrďte pomocí .3. Vyberte pod položkou  NASTAVENÍ druhou položku menu a potvrďte pomocí .4. Vyberte jazyk, kterému rozumíte, a potvrďte pomocí .

A.2 Hlášení o údržbě

#	Kód / vý-znam	Popis	Údržbářské práce	Interval	
1	Nedostatek vody: Postupujte podle pokynů na zdroji tepla.	V topném systému je příliš nízký tlak vody.	Doplňování vody je uvedeno v návodu k obsluze příslušného zdroje tepla	Viz návod k obsluze zdroje tepla	

B. -- Odstranění závad a poruch, hlášení požadavku údržby

B.1 Odstranění poruch

Závada	Možná příčina	Opatření
Displej je temný	Baterie jsou prázdné	► Vyměňte všechny baterie. (→ Strana 19)
	Výrobek je vadný	► Vyměňte výrobek.
Nejsou možné žádné změny v zobrazení pomocí ovládacích prvků	Chyba softwaru	1. Vyjměte všechny baterie. 2. Vložte baterie podle polarity uvedené v příhrádce pro baterie.
	Výrobek je vadný	► Vyměňte výrobek.
Není možná změna na úrovni pro instalatéry	Kód pro úroveň pro instalatéry neznámý	► Vraťte regulátor zpět na nastavení z výroby. Dojde ke ztrátě všech nastavených hodnot.

B.2 Odstranění závad

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
Komunikace zdroj tepla 1 přerušena	Kabel vadný	► Vyměňte kabel.
	Konektorový spoj není správný	► Zkontrolujte konektorový spoj.
Signál prostorového termostatu. Systémový regulátor neplatný F.1361	Vadný prostorový termostat	► Vyměňte regulátor.

B.3 Hlášení o údržbě

#	Kód / vý-znam	Popis	Údržbářské práce	Interval	
1	Zdroj tepla 1 vyžaduje údržbu	Na zdroji tepla mají být provedeny údržbářské práce.	Údržbářské práce jsou uvedeny v návodu k obsluze a instalaci příslušného zdroje tepla	Viz návod k obsluze nebo instalaci zdroje tepla	
2	Nedostatek vody: Postupujte podle pokynů na zdroji tepla.	V topném systému je příliš nízký tlak vody.	Nedostatek vody: Postupujte podle údajů ve zdroji tepla.	Viz návod k obsluze nebo instalaci zdroje tepla	

#	Kód / vý-znam	Popis	Údržbářské práce	Interval	
3	Údržba Ob-raťte se na:	Datum, kdy má být provedena údržba topného systému.	Proveďte požadovanou údržbu	Zadané datum v regulačnímu	

Rejstřík

B		S	
Baterie	5	Sériové číslo	21
C		Ú	
Číslo výrobku	21	Údržba	19
D		V	
Displej	7	Vedení, minimální průřez	16
Dokumentace	20	Vedení, výběr	16
I		Vyměnit baterie	19
Instalatér	4	Z	
K		Zabránění chybné funkci	7
Kabel, maximální délka	16	Závada	19
Kvalifikace	4	Závady	19
L		Zjištění místa montáže regulátoru	18
Likvidace	21	Zjištění síly příjmu regulátoru	18
M		Zobrazení čísla výrobku	21
Montáž rádiového přijímače, na stěnu ...	16	Zobrazení sériového čísla	21
Montáž rádiového přijímače, na zdroj tepla	16		
Montáž závěsné lišty, na stěnu	18		
Montáž, rádiový přijímač na stěnu	16		
Montáž, rádiový přijímač na zdroj tepla ...	16		
Montáž, regulátor na závěsnou lištu	18		
Mráz	5		
N			
Náradí	5		
Nasazení regulátoru, na závěsnou lištu	19		
Nasazení, regulátor na závěsnou lištu ...	19		
Nastavení topné křivky	7		
O			
Ovládací a zobrazovací funkce	9		
Ovládací prvky	7		
Označení CE	21		
P			
Polarita	16		
Použití v souladu s určením	4		
Procházení průvodce instalací	19		
Předpisy	5		
Předpoklady k uvedení topného systému do provozu	19		
Předpoklady, uvedení do provozu	19		
Připojení rádiového přijímače ke zdroji tepla	16		
R			
Recyklace	21		

Упатство за работа и инсталација

Содржина

1	Безбедност	29	4	И -- Ставање во употреба.....	46
1.1	Употреба согласно намената.....	29	4.1	Предуслови за ставање во употреба	46
1.2	Општи безбедносни напомени	29	4.2	Тек на помошта при инсталација	46
1.3	-- Безбедност/прописи.....	31	4.3	Подоцнекно менување на подесувањата.....	46
2	Опис на производот	32	5	Пораки за пречки, грешки и одржување	47
2.1	Која номенклатура е употребена?	32	5.1	Порака за грешка	47
2.2	Како делува заштитата од замрзнување?	32	5.2	Порака за одржување	47
2.3	Што значат следниве температури?	32	5.3	Замена на батеријата	47
2.4	Што е зона?	32	6	Информација за производ.....	48
2.5	Што е циркулацијата?	32	6.1	Внимавајте на важечката документација и чувајте ја истата	48
2.6	Што значи временска рамка?	32	6.2	Важност на упатството	48
2.7	Избегнување на погрешна функција.....	33	6.3	Спецификациона плочка	48
2.8	Поставување на кривата на греене.....	33	6.4	Сериски број.....	49
2.9	Екран, контролни елементи и ознаки.....	33	6.5	СЕ-ознака	49
2.10	-- Употреба на регулатор	35	6.6	Гаранција и сервисна служба.....	49
2.11	Контролни и функции на приказ.....	35	6.7	Рециклирање и отстранување	49
3	И -- Електрична инсталација, монтирање	43	6.8	Податоци за производот според ЕУ одредбата бр. 811/2013, 812/2013	50
3.1	Проверка на обемот на испорака	43	6.9	Технички податоци.....	50
3.2	Избор на кабли	43	Прилог	52	
3.3	Поларитет	43	A	Отстранување на пречки, порака за одржување.....	52
3.4	Инсталирање на единица за безжичниот приемник	43	A.1	Отстранување на пречки	52
3.5	Монтирање на регулаторот	44	A.2	Пораки за одржување	53
			B	И -- Поправка на пречки и грешки, порака за одржување	53
			B.1	Отстранување на пречки	53
			B.2	Поправка на грешки	53
			B.3	Пораки за одржување	53
			Индекс	55	

1 Безбедност

1.1 Употреба согласно намената

Доколку производот не се користи правилно и согласно неговата намена може да настанат пречки на производот или другите предмети.

Овој производ е предвиден за регулирање на системот за греење со топлински генератор од истиот производител со eBUS-интерфејс.

Регулаторот регулира во зависност од инсталираниот систем:

- Греење
- Подготовка на топла вода
- Циркулација

Употреба согласно намената претставува:

- почитување на приложените упатства за користење, инсталација и одржување на производите на како и на сите други компоненти на системот
- инсталација и монтажа соодветно на одобрението за производот и системот
- придржување до правила за контрола и одржување наведени во упатствата.

Прописната употреба исто така ја опфаќа инсталацијата според IP-кодот.

Овој производ може да се користи од страна на деца над 8 години, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на знаење и искуство, само доколку тие се под надзор или се поучени за безбедна употреба на производот и ги разбираат опасностите што може да произлезат од тоа. Децата не смеат да си играат со производот. Чистењето и одржувањето не сме да се врши од страна на деца без надзор.

Друга намена, освен онаа која е описана во упатствата или не е во согласност со нив, е забранета. Исто така е забранета и непосредната комерцијална и индустриска употреба.

Внимание!

Забранета е секаква злоупотреба на уредот.

1.2 Општи безбедносни напомени

1.2.1 Опасност од незадоволителна квалификација

Следните задачи смее да ги извршува само од овластено стручно лице, кое е доволно квалификувано за тоа:

- Монтажа



- Демонтажа
- Инсталација
- Ставање во употреба
- Отстранување од употреба
- Поправка на пречки и грешки
- ▶ Постапувајте согласно со актуелната состојба на техниката.

Работата и функциите што може да ги изврши или постави само овластеното стручно лице, се означени со симболот .

1.2.2 Опасност поради неправилна употреба

Со неправилна употреба можете да ги ставите другите и самите себе во опасност и да предизвикате материјални штети.

- ▶ Внимателно прочитајте ги приложените упатства и сите придружни документи, особ. поглавјето "Безбедност" и напомените за предупредување.
- ▶ Како корисник направете ги само оние работи, кон коишто упатува приложеното упатство и кои не се означени со симболот .

1.2.3 Батерии

- ▶ Внимавајте на типот на батерии, како што е описано

во приложеното упатство, види поглавје "Спецификациона плочка".

- ▶ Отстранете ги батериите и вметнете нови, како што е описано во приложеното упатство, види поглавје „Замена на батериите“.
- ▶ Не полнете повторно батериите кои не се наменети за повторно полнење.
- ▶ Извадете ги батериите наменети за повторно полнење од производот, пред да ги полните.
- ▶ Не комбинирајте различни типови на батерии.
- ▶ Не комбинирајте нови и искористени батерии.
- ▶ Вметнете ги батериите со правилниот пол.
- ▶ Извадете ги потрошени батериите од производот и отстранете ги прописно.
- ▶ Извадете ги батериите, пред производот да стане неупотреблив и/или да застари по подолго време.
- ▶ Не ги спојувајте кратко приклучните контакти во преградата за батерија.

1.3 -- Безбедност/прописи

1.3.1 Ризик од материјална штета поради замрзнување

- ▶ Не го инсталирајте производот во простории кадешто постои опасност од замрзнување.

1.3.2 Ризик од материјална штета поради несоодветен алат

- ▶ Користете професионален алат.

1.3.3 Прописи (директиви, закони, норми)

- ▶ Почитувајте ги националните прописи, норми, директиви, одредби и закони.

2 Опис на производот

2.1 Која номенклатура е употребена?

- Регулатор: наместо VRT 380f/2

2.2 Како делува заштитата од замрзнување?

Функцијата за заштита од замрзнување го заштитува системот за греене и станбенот од оштетувања предизвикани од замрзнување.

При надворешни температури

- кои се под 4 °C повеќе од 4 часа, регулаторот го вклучува топлотниот регенератор и ја регулира зададената собна температура на најмалку 5 °C.
- над 4°C регулаторот не го вклучува топлотниот генератор, но ја контролира надворешната температура.

2.3 Што значат следниве температури?

Сакана температура е температурата на која треба да се загреваат дневните простории.

Температура на опаѓање е температурата што не треба да падне надвор од временските рамки во дневните простории.

Температура на напоен вод е температура на која загреаната вода го напушта топлотниот генератор.

Температура на топла вода е температурата на која резервоарот за топла вода треба да се загрева.

2.4 Што е зона?

Една зграда може да се подели на неколку области, наречени зони. Секоја зона може да има различно барање за системот за греене.

Примери за поделбата на зони:

- Во една кука има подно греене (зона 1) и систем на грејно тело (зона 2).


- Во една кука има неколку независни станбени единици. Секоја станбена единица добива своя зона.

2.5 Што е циркулацијата?

Дополнителен цевковод е поврзан со водот за топла вода и формира коло со резервоарот за топла вода. Циркулационата помпа се грижи за постојана циркулација на топла вода во цевководниот систем, така што топлата вода е достапна дури и каде одалечени славини.

2.6 Што значи временска рамка?

Пример режим на загревање во режимот: временски контролирано



A	Време	3	Сакана температура
B	Температура	4	Night set back temp.
1	Временска рамка 1	2	(Температура на опаѓање)
2	Временска рамка 2	5	надвор од временската рамка

Еден ден може да го поделите во повеќе временски рамки (1) и (2). Секоја временска рамка може да опфаќа индивидуален временски простор. Временските рамки не смеат да се поклопуваат. На секоја временска рамка можете да доделите друга сакана температура (3).

Пример:

Од 16:30 до 18:00 часот; 21 °C


Од 20:00 до 22:30 часот; 24 °C

Регулаторот ја регулира саканата температура во временската рамка на дневните простории. Во времето надвор од временската рамка (5) регулаторот ги регулира дневните простории на пониската поставена температура (4).

2.7 Избегнување на погрешна функција


- ▶ Не покривайте го регулаторот со мебел, завеси или други предмети.
- ▶ Доколку регулаторот е монтиран во дневната просторија, отворете ги сите термостатски вентили за радијатори во просторијата.

2.8 Поставување на кривата на греење



- A Надворешна температура во °C B Зададена температура на напојниот вод °C


Сликата ги покажува можните криви на греење од 0,1 до 4,0 за зададена температура на просторијата од 20 °C. Доколку на пр. е избрана кривата на греење 0,4, при надворешна температура од -15 °C ќе се регулира на температурата на напојниот вод од 40 °C.



- A Надворешна температура во °C C Зададена собна температура °C
B Зададена температура на напојниот вод °C D Оска а

Доколку е избрана кривата на греење 0,4 и е пропишана за зададената собна температура 21 °C, тогаш кривата на греење се поместува како што е прикажано на slikata. На оската, којашто е накосена за 45° кривата на греење паралелно ќе се помести согласно вредноста на зададената собна температура. При надворешна температура од -15 °C регулирањето овозможува температура на напојниот вод од 45 °C.

2.9 Екран, контролни елементи и ознаки



2.9.1 Контролни елементи

- Повикајте го менито
- Назад кон главното мени
- Потврдете го изборот/промената
- Зачувување на вредности за подесување



- Едно ниво назад
 - Прекинување на внесот
-
- Навигирајте низ структурата на менито
 - Намалување или зголемување на вредноста за подесување
 - Отидете до поединечни броеви/букви



-
- Побарајте помош
 - Повикајте го помошникот за програма



-
- Вклучување на екран
 - Исклучување на екран

Контролниот елемент се наоѓа на горната страна на регулаторот.

Активните контролни елементи светат зелено.

1 x притиснете: ќе се отвори основниот приказ.

2 x притиснете: ќе се отвори менито.

2.9.2 Ознаки



Состојба на наполнетост на батериите



Јачина на сигналот



Активно е временски контролираниот греене



Потребно е одржување




Грешка во системот за греене



Контактирајте овластено стручно лице

2.10 -- Употреба на регулатор



Регулаторот се монтира во едноставни системи со директно грејно коло.



Напомена

По поврзувањето на надворешен сензор регулаторот работи во зависност од временските услови.

2.11 Контролни и функции на приказ



Напомена

Функциите описаны во ова поглавје не се на располагање за сите конфигурации на системот.

Производот има две контролни нивоа и две нивоа на приказ.

На нивото на операторот има информации и можност за поставки, кои што Ви се потребни како оператор.



 -- Нивото на овластеното стручно лице е резервирано за овластеното стручно лице. Тоа е заштитено со код. Само специјалисти смеат да вршат промени во нивото на специјалистот.

За да влезете во менито, притиснете 2 x .

2.11.1 Точка на менито РЕГУЛИРАЊЕ

МЕНИ → КОНТРОЛА		
→ Зона		
→ Режим:	→ Рачно	→ Сакана температура: °C
Постојано одржување на саканата температура		
→ Темпирано	→ Неделен планер	
	→ Намалув.на температура: °C	

МЕНИ → КОНТРОЛА

→ Режим:	<p>Неделен планер: може да се подесат до 12 временски рамки и сакани температури на ден</p> <p>Овластеното стручно лице го прилагодува функционирањето на системот за греење надвор од временските рамки во функција Режим за намалув.:</p> <p>Во Режим за намалув.: значи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Еко: Греењето е исклучено надвор од временските рамки. Се активира заштитата од мраз. - Нормал.: Температурата на опаѓање важи надвор од временските рамки. <p>Сакана температура: °C: важи во временските рамки Фабричка поставка: Намалув.на температура: °C 15 °C</p>												
	<p>→ Испл.</p> <p>Греењето е исклучено, топлата вода е сè уште достапна, се активира заштитата од мраз</p>												
→ Име на зоната	<p>Промена на фабрички поставеното име зона 1</p>												
→ Отсуство	<p>→ Сите: важи за сите зони во дадениот временски период</p> <p>→ Зона: важи за избраната зона во дадениот временски период</p> <p>Грејниот режим работи во ова време со утврдената температура на опаѓање. Режимот за топла вода и циркулацијата се исклучени. Фабричка поставка: Намалув.на температура: °C 15 °C</p>												
→ Топла вода	<p>→ Режим:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">→ Рачно</td> <td style="width: 33%;">→ Темпер. на топлата вода: °C</td> <td style="width: 33%;">Постојано одржување на температурата на топлата вода</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;">→ Темпирално</td> <td>→ Неделен планер за топла вода</td> <td></td> </tr> <tr> <td>→ Темпер. на топлата вода: °C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>→ Неделен планер за циркулација</td> <td></td> </tr> </table> <p>Неделен планер за топла вода: може да се подесат до 3 временски рамки на ден</p> <p>Темпер. на топлата вода: °C: важи во временските рамки надвор од временската рамка, режимот на топла вода е исклучен</p> <p>Неделен планер за циркулација: може да се подесат до 3 временски рамки на ден Во временската рамка циркулационата пумпа топла вода до славините надвор од временските рамки циркулационата пумпа е исклучена</p> <p>→ Испл.</p> <p>Режимот на топла вода е исклучен</p>			→ Рачно	→ Темпер. на топлата вода: °C	Постојано одржување на температурата на топлата вода	→ Темпирално	→ Неделен планер за топла вода		→ Темпер. на топлата вода: °C		→ Неделен планер за циркулација	
→ Рачно	→ Темпер. на топлата вода: °C	Постојано одржување на температурата на топлата вода											
→ Темпирално	→ Неделен планер за топла вода												
	→ Темпер. на топлата вода: °C												
	→ Неделен планер за циркулација												
→ Брзо топла вода	<p>Еднократно загревање на водата во резервоарот</p>												
→ Проветрувања	<p>Режимот на греење е исклучен 30 минути.</p>												
→ Асистент за временска програма	<p>Програмирање на саканата температура за понеделник - петок и сбота - недела; програмирањето важи за временски контролираните функции Греене, Топла вода и циркулација. Го презапишува неделниот распоред за функциите Греене, Топла вода и циркулација.</p>												
→ Системот е исклучен	<p>Системот е исклучен. Защитата од замрзнување останува активирана.</p>												

2.11.2 Точка на менито ИНФОРМАЦИИ

МЕНИ → ИНФОРМАЦИИ	
→ Моментални температури	
→ Зона	
→ Темпер. на топла вода	
→ Воден притисок: bar	
→ Енергетски податоци	
→ Потрошувачка на струја	→ Греене → Топла вода → Систем
→ Потрошувачка на гориво	→ Греене → Топла вода → Систем
Приказ на потрошувачка на енергија	
Регулаторот ги прикажува на екранот и во дополнителната апликација вредностите за потрошувачката на енергија.	
Регулаторот прикажува проценка на вредностите на уредот. Вредностите меѓу другото се засегнати од:	
<ul style="list-style-type: none">- Инсталација/Изведба на системот за греене- Однесување на корисникот- Сезонски услови на околината- Толеранции и компоненти	
Екстерните компоненти, како на пр. екстерната топлинска пумпа или вентилите, и други потрошувачи и генератори во домаќинството не се земаат предвид.	
Отстапувањата меѓу прикажаната и фактичката потрошувачка на енергија може да бидат значителни.	
Податоците за потрошувачката на енергија не се соодветни за креирање или споредување на пресметките на енергијата.	
Читливи се: Актуелен месец, Претх.месец, Актуелна година, Претх.година, Вкупно	
→ Состојба на пламениникот:	
→ Контролни елементи	Објаснување на контролните елементи
→ Презентација на мени	Објаснување на структурата на менито
→ Контакт за овласт. стручно лице	
→ Сериски број	

2.11.3 -- Точка на менито ПОСТАВКИ

МЕНИ → ПОСТАВКИ	
 → Ниво на овластено стручно лице	
→ Внесување на код за пристап	Пристап до нивото на овластено стручно лице: 00
→ Контакт за овласт. стручно лице	Внесете податоци за контакт
→ Датум за одржување:	Внесете го следниот закажан датум за одржување на поврзаната компонента, на пр. топлотен генератор

МЕНИ → ПОСТАВКИ

→ Историја на грешки	Грешките се наведени по хронолошки редослед
→ Конфигурација на систем	Функции (→ Точка на менито Конфигурација на систем)
→ Сушење на кошулница	Активирајте ја функцијата Профил за сушење на естрих за свежо нанесен естрих соодветно на градежните прописи. Регулаторот ја регулира температурата на напојниот вод независно од надворешната температура. Поставете го сушењето на естрихот (→ Точка на менито Конфигурација на систем)
→ Промени код	
→ Јазик, час, еcran	
→ Јазик:	
→ Датум:	По исклучувањето на струјата, датумот останува околу 30 минути.
→ Час:	По исклучувањето на струјата, времето останува околу 30 минути.
→ Осветленост на екранот:	
→ Летно време:	→ Автоматски → Рачно
Каде сензори за надворешната температура со DCF77-примачот не се користи функцијата Летно време . Преминувањето во летно / зимско време се одвива преку DCF77 сигналот. Промената се случува: – на последниот викенд од март во 2:00 часот (летно време) – на последниот викенд од октомври во 3:00 часот (зимско време)	
→ Коригирана вредност	
→ Собна темпера-тура: К	Изедначување на температурната разлика помеѓу измерената вредност во регулаторот и на вредноста на референтен термометар во дневната просторија.
→ Надворешна температура: К	Изедначување на температурната разлика помеѓу измерената вредност во сензорот за надворешна температура и вредноста на референтен термометар на отворено.
→ Фабрички поставки	Регулаторот ги ресетира сите поставки на фабрички поставки и повикува помош при инсталација. Помошта при инсталација смее да ја извршува само овластеното стручно лице.

2.11.4  -- Точка на менито Конфигурацијата на системот

МЕНИ → ПОСТАВКИ → Ниво на овластено стручно лице → Конфигурација на систем	
→ Систем	
→ Воден притисок: bar	
→ eBUS-компоненти	Список на компоненти на eBUS и нивната софтверска верзија

МЕНИ → ПОСТАВКИ → Ниво на овластено стручно лице → Конфигурација на систем

→ Адапт.крива на гре.:	Автоматско фино прилагодување на кривата на греење. Предслов: <ul style="list-style-type: none"> - Соодветната крива за греење за зградата е поставена во функцијата Крива на греење: - На регулаторот е доделена вистинската зона во функцијата Доделување на зони: - Во функцијата Прик.на собна темп.: избрано е Продлжен. 	
	→ Регулирање:	Вод.соб.тем.
→ АТ продолжено греење: °C	Вод.време	Регулирањето се одвива преку надворешна температура, доколку е поврзан сензор за надворешна температура.
	Доколку надворешната температура падне под поставената вредност на температурата, се регулира надвор од временскиот прозорец, со помош на Крива на греење : на собна температура од 20 °C. АТ ≤ поставена вредност на температурата: без ноќно спуштање или тотално исклучување Фабричка поставка: Искл.	
→ Сакана темп на предзаг.:	Овде можете да ја изберете саканата температура за времето на предзагревање за да го активирате греењето пред првиот старт на програмата за греење. Целта е да се постигне собна температура во посакуваното време. Системот автоматски го пресметува потребното време на чекање (макс. 4 часа) врз основа на претходното искуство, моменталната собна температура и преостанатото време до промената на програмата. Фабричка поставка: Искл.	
→ Топлински генератор 1		
→ Статус:		
→ Моментал.температ.на напој.вод: °C		
→ Коло 1		
→ Статус:		
→ Задад.температ.на нап.вод: °C		
→ Граница на исклучув.на НТ: °C	Внесете ја горната граница за надворешната температура. Ако надворешната температура се искачи над поставената вредност, регулаторот го деактивира режимот на греење.	
→ Крива на греење:	Кривата за греење (→ поглавје Опис на производот) зависи од температурата на напојниот вод од надворешната температура за саканата температура (зададена собна температура).	
→ Мин. зад.температ.на напој.вод: °C	Внесете ја долната граница за зададената температура на напојниот вод. Регулаторот ја споредува поставената вредност со пресметаната зададена температура на напојниот вод и ја регулира на најголемата вредност.	

МЕНИ → ПОСТАВКИ → Ниво на овластено стручно лице → Конфигурација на систем

→ Макс. зад.тэмп.на напој.вод: °C	Внесете ја горната граница за зададената температура на напојниот вод. Регулаторот ја споредува поставената вредност со пресметаната зададена температура на напојниот вод и ја регулира на помалата вредност.		
→ Режим за намалув.:			
	→ Еко	Функцијата за загревање е исклучена и заштита од замрзнување е активирана. При надворешни температури кои се под 4 °C повеќе од 4 часа, регулаторот го вклучува топлотниот генератор и регулира на Намалув.на температура: °C . При надворешни температури кои се над 4 °C регулаторот го исклучува топлотниот систем. Надгледувањето на надворешната температура останува активно. Функционирање на грејното коло надвор од временската рамка. Предуслов:	<ul style="list-style-type: none"> - Во функцијата Греенje → Режим: е Тем-пирано активирано. - Во функцијата Прик.на собна темп.: е Активен или Неакт. активирано. <p>Кога Проширен е активирано во Прик.на собна темп.: тогаш регулаторот ја регулира зададената собна температура на 5 °C независно од надворешната температура.</p>
	→ Нормал.	Функцијата за загревање е вклучена. Регулаторот регулира на Намалув.на температура: °C . Предуслов:	<ul style="list-style-type: none"> - Во функцијата Греенje → Режим: е Тем-пирано активирано.
Однесувањето се подесува одделно за секое грејно коло.			
→ Прик.на собна темп.:			
	→ Неакт.		
	→ Активен	Прилагодување на температурата на напојниот вод во зависност од актуелната температура во просторијата.	
	→ Проши-рен	Прилагодување на температурата на напојниот вод во зависност од актуелната температура во просторијата. Регулаторот дополнително ја активира/деактивира зоната.	<ul style="list-style-type: none"> - Зоната е деактивирана: актуелна собна температура > поставена собна температура + 2/16 K - Зоната се активира: актуелна собна температура < поставена собна температура - 3/16 K

МЕНИ → ПОСТАВКИ → Ниво на овластено стручно лице → Конфигурација на систем

<p>Вградениот сензор за температура ја мери актуелната собна температура. Регулаторот пресметува нова поставена собна температура, што се користи за прилагодување на температурата на напојниот вод.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разлика = поставена е зададената собна температура - актуелна собна температура - Нова зададена собна температура = поставена е зададената собна температура + разлика <p>Предуслов: регулаторот во функцијата Доделување на зони: е доделен на зоната, во којашто е инсталiran регулаторот.</p> <p>Функцијата Прик.на собна темп.: не е ефективна, кога Нема додел. во функцијата е активирана Доделување на зони:</p>	
→ Зона	
→ Активирана зона:	Не ги деактивирајте потребните зони. Сите дадени зони се покажуваат на екранот.
→ Доделување на зони:	Доделување на одбрана зона на регулаторот. Регулаторот мора да биде инсталiran во избраната зона. Регулирањето дополнително го користи сензорот на собната температура на доделениот уред. Ако на регулаторот не е доделена вистинската зона, тогаш функцијата Прик.на собна темп. : не е ефикасна.
→ Стат.на зонск.вентил:	
→ Топла вода	
→ Резервоар:	Ќај постоечкиот резервоар за топла вода мора да се избере поставката Активен .
→ Задад.температ.на нап.вод: °C	
→ Циркулациона пумпа:	
→ Зашт.од легион. ден:	<p>Дефинирајте во кои денови треба да се изврши заштитата на легионели. На тој ден, температурата на водата се покачува над 60 °C. Ќе се вклучи циркулациона пумпа. Функцијата завршува најдоцна по 120 минути.</p> <p>При активирана функција Отсуство нема да се изврши заштитата на легионели. Доколку функцијата Отсуство е завршена, ќе се изврши заштитата на легионели.</p>
→ Време за заш.од легион.:	Дефинирајте во кое време треба да се изврши заштитата на легионела.
→ Далечинско поврзување	
→ Јач. на прием на регул. на систем:	<p>Читање на јачината на прием помеѓу единицата за бежичниот приемник и сензорот на надворешна температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4: Далечинско поврзување е во прифатливиот опсег. Ако јачината на прием е < 4, далечинското поврзување е нестабилно. - 10: Далечинското поврзување е мошне стабилно.

МЕНИ → ПОСТАВКИ → Ниво на овластено стручно лице → Конфигурација на систем

→ Јачина на сигнал АТ-сензор:	Читање на јачината на прием помеѓу единицата за близничниот приемник и сензорот на надворешна температура. <ul style="list-style-type: none">– 4: Далечинско поврзување е во прифатливиот опсег. Ако јачината на прием е < 4, далечинското поврзување е нестабилно.– 10: Далечинското поврзување е мошне стабилно.
→ Профил за сушење на естррих	Дневно поставување на температурата на напојниот вод соодветно на градежните прописи

3 -- Електрична инсталација, монтирање

Пречките ја ослабуваат јачината на прием меѓу единицата за безжичниот приемник и регулаторот одн. сензорот за надворешна температура.

Електричната инсталација треба да биде извршена од електроинсталатер. Системот за греене мора да се исклучи пред да се почне со работа.

3.1 Проверка на обемот на испорака

Број	Содржина
1	Регулатор
1	Единица за безжичниот приемник
1	Материјал за прицврстување (2 завртки и 2 типли)
4	Батерии, тип LR06
1	Документација

- ▶ Проверете дали е целосен и неоштетен обемот на испорака.

3.2 Избор на кабли

Пресек на каблите

евBUS-кабел (фин обложен, флексибилен од бакар)	0,75 ... 1,5 mm ²
евBUS-кабел (цврста бакарна жица)	1,0 ... 1,5 mm ²
Кабел на сензор (фин обложен, флексибилен од бакар)	0,75 ... 1,5 mm ²
Кабел на сензор (цврста бакарна жица)	1,0 ... 1,5 mm ²

Должина на кабелот

Водови на собирницата	≤ 125 m
Кабел на сензор	≤ 50 m

3.3 Поларитет

Доколку приклучите eBUS-вод, тогаш не мора да внимавате на поларитетот. Доколку ги замените приклучните водови, комуникацијата нема да се попречи.


3.4 Инсталирање на единица за безжичниот приемник

Единицата за безжичниот приемник може да се инсталира на топлотниот генератор.

При инсталирањето на единицата за безжичниот приемник на топлотен генератор како и надвор од влажни места, единицата за безжичниот приемник може да се монтира на сидот за да се подобри јачината на прием и да се поврзе преку продолжен кабел.


3.4.1 Монтирање на единицата за безжичниот приемник и приклучување на топлотен генератор

Состојба: Топлотниот генератор има можност за директно поврзување и не се инсталира на влажно место.




- ▶ Монтирајте ја единицата за безжичниот приемник под топлотниот генератор.
- ▶ Приклучете ја единицата за безжичниот приемник на директното поврзување под топлотниот генератор. LED светилката свети зелено најдоцна по 20 секунди.


Состојба: Топлотниот генератор нема можност за директно поврзување и/или се инсталира на влажно место.



- ▶ Отстранете го капакот на единицата за безжичниот приемник на според сликата.
- ▶ Отстранете го присутниот кабел за директно поврзување.




- ▶ Поврзете го eBUS кабелот што се поставува на местото за инсталација според сликата.
- ▶ Затворете го капакот на единицата за безжичниот приемник.



- ▶ Монтирајте ја завртката за држачи за закачување надвор од влажното место според сликата.


- ▶ Ставете ја единицата за безжичниот приемник на завртката за држачи за закачување.



- ▶ При отворањето на кутијата со прекинувачи на топлотниот генератор, постапете како што е описано во упатството за инсталација на топлотниот генератор.
- ▶ Според сликата, приклучете ја единицата за безжичниот приемник преку продолжен кабел на eBUS-интерфејс во кутијата со прекинувачи на топлотниот генератор. LED-светилката свети зелено најдоцна по 20 секунди.

3.5 Монтирање на регулаторот

1. Прочитајте го оперативниот концепт и примерот за користење, што е описан во упатството за користење на регулаторот.
2. Застанете покрај единицата за безжичниот приемник.



3. Отворете ја преградата за батерии на регулаторот според сликата.
4. Вметнете ги батериите со правилниот пол.

- Стартува асистентот за инсталација.
5. Затворете ја преградата за батерији.
 6. Изберете го јазикот.
 7. Подесете го датумот.
 8. Подесете го времето.
 - Асистентот за инсталација се менува во функцијата **Јач. на прием на регул. на систем..**

Состојба: Присутен е безжичен сензор за надворешна температура

- ▶ Ако има безжичен сензор за надворешна температура, тогаш мора да се проучи. Следете ги сите упатства за монтирање во неговото упатство.
- ▶ За проучување на безжичниот сензор за надворешна температура притиснете го копчето на единицата за безжичниот приемник. LED-светилката трепка зелено.
- ▶ Активирајте го сензорот за надворешна температура како што е описано во ова упатство. LED-светилката на единицата за безжичниот приемник трепка кратко. Ако процесот за проучување е завршен, LED-светилката не свети повеќе.
- ▶ Одете на избраното место за поставување на безжичниот сензор за надворешна температура.
- ▶ Ако јачината на приемот на избраното место за поставување изнесува < 4 , одредете го новото место за поставување за сензорот за надворешна температура со јачина на прием ≥ 4 .
- ▶ Монтирајте го сензорот за надворешна температура на избраното место за поставување.

Одредување на местото за поставување на регулаторот во објектот

9. Определете го местото за поставување, коешто одговара на наведените барања.

- Внатрешен сид на главната животна просторија
- Висина на монтирање: 1,3 ... 1,5 m
- без директно сончево зрачење
- без влијание на извори на топлина

Одредување на јачината на прием на регулаторот на избраното место

10. Одете на избраното место за регулаторот.
11. На пат кон избраното место за регулаторот затворете ги сите врати.
12. Активирајте го копчето за спиенje/будење на горната страна на уредот, кога екранот е исклучен.

Состојба: Екранот е вклучен, Екранот прикажува **Безжичната комуникација е прекината**

- ▶ Бидете сигурни, дека електричното напојување е вклучено.


Состојба: Екранот е вклучен, **Јач. на прием на регул. на систем. < 4**

- ▶ Побарајте место за поставување на регулаторот, коешто се наоѓа во опсегот на прием.


Состојба: Екранот е вклучен, **Јач. на прием на регул. на систем. ≥ 4**

- ▶ Означете го местото на сидот, каде што стигнува јачината на прием.

Монтирање на држачот за уред на сидот




13. Отстранете го држачот за уред од регулаторот според сликата.



14. Прицврстете го држачот за уред според сликата.

Прикачување на регулатор



15. Ставете го регулаторот во држачот за уред според сликата, додека не се вклопи.

4 -- Ставање во употреба

4.1 Предуслови за ставање во употреба

- Монтажата и електричната инсталацијата на регулаторот и ев. сензорот за надворешна температура е завршена.
- Ставањето во употреба на сите системски компоненти (освен регулаторот) е завршено.

4.2 Тек на помошта при инсталација

Се отвора асистентот за инсталација ако го повикате **Јазик:**

Асистентот за инсталација на регулаторот ве води низ листа на функции. Кај секоја функција изберете ја вредноста за подесување, којашто одговара на инсталираниот систем за греене.

4.2.1 Затворање на асистентот за инсталација

Откако ќе поминете низ помошта при инсталација, на екранот се појавува:
Одберете го следниот чекор.

Конфигурација на систем: Асистентот за инсталација менува во системската конфигурација на ниво на овластено стручно лице, каде што можете дополнително да го оптимирате системот за греене.

Старт на системот: Асистентот за инсталација менува во основниот приказ и системот за греене работи со подесените вредности.

4.3 Подоцнежно менување на подесувањата

Сите поставки кои треба да ги преземете преку помошта за инсталација, подоцна можете да ги промените на контролно ниво на корисникот или овластеното лице.

5 Пораки за пречки, грешки и одржување

5.1 Порака за грешка

На еcranот се појавува  со текстот на пораката за грешка.

Пораките за грешки ќе ги најдете во:
МЕНИ → **ПОСТАВКИ** → **Ниво на овластено стручно лице** → **Историја на грешки**

Поправка на грешки (→ прилог)

5.2 Порака за одржување

На еcranот се појавува  со текст за порака за одржување.

Порака за одржување (→ прилог)

5.3 Замена на батеријата



Опасност!

Опасност по живот поради несоодветни батерији/акумулаторски батерији!

Ако батериите/акумулаторските батерији се заменат со погрешен тип на батерији/акумулаторски батерији, постои опасност од експлозија.

- ▶ При промена на батериите/акумулаторските батерији внимавајте на правилниот тип на батерија/акумулаторска батерија.
- ▶ Истрошените батерији/акумулаторски батерији прописно отстранете ги според приложеното упатство.




Предупредување!


Опасност од изгореници поради истекување на батериите!

Од потрошени батерији може да истекува корозивна течност.


- ▶ Отстранете ги искористените батерији од производот што е можно посекоро.
- ▶ При подолг период на некористење, отстранете ги и наполнетите батерији од производот.
- ▶ Избегнувајте контакт со кожата или очите со истечената течност од батерија.



1. Извадете го регуляторот од држачот за уред според сликата.



2. Отворете ја преградата за батерии според сликата.
3. Секогаш заменувајте ги сите батерии.
 - користете го исклучиво типот на батерија LR06
 - да не се користат повторно полниливи батерии
 - да не се комбинираат различни типови на батерии
 - да не се комбинираат нови и искористени батерии
4. Вметнете ги батериите со правилниот пол.
5. Не ги спојувајте кратко приклучните контакти.
6. Затворете ја преградата за батерии.



7. Прикачете го регулаторот во држачот за уред според сликата, додека не се вклопи.

6 Информација за производ

6.1 Внимавајте на важечката документација и чувајте ја истата

- ▶ Внимавајте на предвидените упатства за работа, приложени кон компонентите на системот.
- ▶ Како корисник чувајте го ова упатство како и сета придржна документација за понатамошна употреба.

6.2 Важност на упатството

Ова упатство важи исклучиво за:

- 0020260959

6.3 Спецификациона плочка

Спецификационата плочка се наоѓа на задната страна на производот.

Податоци на спецификационата плочка	Значење
Сериски број	за идентификација, 7. до 16. цифра = Број на артикл на производот

Податоци на спецификационата плочка	Значење
sensoHOME	Назив на производот
V	Номинален напон
mA	Измерена струја
	Прочитајте го упатството

6.4 Сериски број

Серискиот број можете да го повикате во **МЕНИ** → **ИНФОРМАЦИИ** → **Сериски број**. 10-цифрениот број на производот го наоѓате на вториот ред.

6.5 CE-ознака



Со CE-ознаката се документира, дека производите ги исполнуваат основните барања на соодветните регулативи според Изјавата за сообразност.

Со ова производителот појаснува, дека описанот тип на далечински уред одговара на директивата 2014/53/EU од приложеното упатство.

Целосниот текст на ЕУ-изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

<https://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>

6.6 Гаранција и сервисна служба

6.6.1 Гаранција

Информации за гаранција за производот може да најдете во **Country specifics**.

6.6.2 Сервисна служба

Податоците за контакт на нашата сервисна служба ќе ги најдете на задната страна или на нашата веб страна.

6.7 Рециклирање и отстранување

- ▶ Како оператор почитувајте ги напомените во делот „ **Рециклирање и отстранување**“ (погледнете долу).

-- **Рециклирање и отстранување**

Овој производ е електричен или електронски уред според Директивата на ЕУ 2012/19/EU. Уредот е дизајниран и произведен со користење на висококвалитетни материјали и компоненти. Тие се рециклираат и се повторно употребливи.

Дознајте за важечките прописи во вашата земја за посебно собирање на отпадна електрична/електронска опрема. Правилното отстранување на старите уреди ја штити околната и луѓето од можни негативни последици.

- ▶ Отстранете ја амбалажата во согласност со прописите.
- ▶ Почитувајте ги сите важечки прописи.

Отстранување на производот



Ако производот е означен со овој симбол:

- ▶ Во овој случај не го фрлајте производот во домашниот отпад.
- ▶ Наместо тоа, предадете го производот во собирен пункт за стари електрични или електронски уреди.

Отстранување на батерији/акумулаторски батериии



Ако производот содржи батерији/акумулаторски батериии означени со овој симбол:

- ▶ Во овој случај отстранете ги батериите/акумулаторските батериии во собирен пункт за батерији/акумулаторски батериии.
- ◀ **Предуслов:** Батериите/акумулаторските батериии може да се извадат од производ-

дот без да се уништат. Во спротивно, батериите/акумулаторските батерии се фрлаат заедно со производот.

- ▶ Според законските барања, крајниот потрошувач е должен да ги врати искористените батери/акумулаторските батерии.

Бришење на личните податоци

Личните податоци може да бидат злоупотребени од неовластени трети лица. Доколку производот содржи лични податоци:

- ▶ Уверете се дека нема лични податоци на производот или во производот (на пр. онлајн податоци за најава или слично) пред да го фрлите производот.

6.8 Податоци за производот според ЕУ одредбата бр. 811/2013, 812/2013

Ефикасноста на собното греенje којашто е условена од годишното време, кај уредите со вграден регулатор воден од надворешната температура вкл. функција на собниот термостат којашто може да се активира, секогаш содржи фактор на корекција на класата на технологија на регулаторот VI. При деактивирање на оваа функција можно е отстапување на ефикасноста на собното греенje којашто е условена од годишното време.

Класа на регулаторот за температура	V
Придонес за енергетската ефикасност при сезонско загревање на просторијата qs	3,0%

6.9 Технички податоци

6.9.1 Регулатор

Вид на батерија	LR06
Номинален ударен напон	330 V
Фреквентен опсег	868,0 ... 868,6 MHz
макс. јачина на испраќање	25 mW
Опсег во слободното поле	≤ 100 m
Опсег во објектот	≤ 25 m
Степен на нечистотија	2
Вид на заштита	IP 20
Класа на заштита	III
Зададена температура за проверка на кугличниот притисок	75°C
Макс. дозволена температура на околната	0 ... 60°C
Мом.вл.на воз.во пр.	35 ... 95%
Начин на работа	Тип 1
Висина	109 mm
Ширина	175 mm
Длабочина	27 mm

6.9.2 Единица за безжичниот приемник

Номинален напон	9 ... 24 V ---
Измерена струја	< 50 mA
Номинален ударен напон	330 V
Фреквентен опсег	868,0 ... 868,6 MHz
макс. јачина на испраќање	25 mW
Опсег во слободното поле	≤ 100 m
Опсег во објектот	≤ 25 m
Степен на нечистотија	2
Вид на заштита	IP 21
Класа на заштита	III
Зададена температура за проверка на кугличниот притисок	75°C
Макс. дозволена температура на околната	0 ... 60°C
рел. влажност на просторијата	35 ... 90%
Пресек на приклучни кабли	0,75 ... 1,5 mm ²
Висина	115,0 mm

Ширина	142,5 mm
Длабочина	26,0 mm

Прилог

А Отстранување на пречки, порака за одржување

А.1 Отстранување на пречки

Пречка	можна причина	Мерка
Екранот останува темен	Батериите се празни	<ol style="list-style-type: none">Заменете ја батеријата. (→ Страна 47)Доколку сè уште постои грешка, известете го овластеното стручно лице.
	Софтверска грешка	<ol style="list-style-type: none">Држете го копчето горе десно од регулаторот повеќе од 5 секунди за да се рестартира.Исклучете го и повторно вклучете го мрежниот прекинувач на топлотниот генератор, кој го напојува регулаторот.Доколку сè уште постои грешка, известете го овластеното стручно лице.
Нема менување на приказот преку контролните елементи	Софтверска грешка	<ol style="list-style-type: none">Држете го копчето горе десно од регулаторот повеќе од 5 секунди за да се рестартира.Исклучете ги мрежните прекинувачи на сите топлотни генератори околу 1 минута и потоа повторно вклучете ги.Доколку останува пораката со грешка, известете го овластеното стручно лице.
Екран: F. Грешка на грејниот уред , на екранот се прикажува конкретниот код за грешка, на пр. F.33 со точниот греен уред	Грешка на грејниот уред	<ol style="list-style-type: none">Исклучете го грејачот со избирање на Ресетирање и потоа изберете Да.Доколку останува пораката со грешка, известете го овластеното стручно лице.
Екран: Вие не го разбираате поставениот јазик	Погрешен јазик е поставен	<ol style="list-style-type: none">Притиснете на 2 x .Изберете ја последната точка од менито ( ПОСТАВКИ) и потврдете со .На  ПОСТАВКИ изберете ја втората точка од менито и потврдете со .Изберете го јазикот што го разбираате и потврдете со .

A.2 Пораки за одржување

#	Код/значење	Опис	Одржување	Интервал	
1	Недостаток на вода: следете ги инструкц.во топлин.генер.	Во системот за греење притисокот на водата е ниска.	Полнењето со вода ќе го дознаете од упатството за користење на односниот топлотен генератор	Види упатство за користење на топлотниот генератор	

B -- Поправка на пречки и грешки, порака за одржување

B.1 Отстранување на пречки

Пречка	можна причина	Мерка
Екранот останува темен	Батериите се празни Производот е дефектен	<ul style="list-style-type: none"> ► Заменете ја батеријата. (→ Страна 47) ► Заменете го производот.
Нема менување на приказот преку контролните елементи	Софтверска грешка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Извадете ги сите батерии. 2. Ставете ги батериите според наведениот пол во преградата за батерии.
	Производот е дефектен	► Заменете го производот.
Не е можно менување во нивото на стручното лице	Кодот за нивото за овластеното стручно лице е непознат	► Ресетирајте го регулаторот на фабричките поставки. Сите поставени вредности се изгубени.

B.2 Поправка на грешки

Код/значење	можна причина	Мерка
Комуникацијата со топлин. генер. 1 е прекин.	Кабелот е дефектен	► Заменете го кабелот.
	Приклучната врска не е правилна	► Проверете ја приклучната врска.
Сигнал на сенз.на собна темп регул. на системот е невал. F.1361	Сензорот на собната температура има дефект	► Заменете го регулаторот.

B.3 Пораки за одржување

#	Код/значење	Опис	Одржување	Интервал	
1	Топлински генератор 1 бара одржување	Наведени се одржувањата за топлотниот генератор.	Одржувањето ќе го дознаете од упатството за користење или инсталација на односниот топлотен генератор	Види упатство за користење и инсталација на топлотен генератор	

#	Код/значење	Опис	Одржување	Интервал	
2	Недостаток на вода: следете ги инструкц.во топ-лин.генер.	Во системот за греење притисокот на водата е ниска.	Недостаток на вода: Следете ги упатствата во топлотниот генератор	Види упатство за користење и инсталација на топлотен генератор	
3	Одржување Контакти- рајте нè:	Датум, кога треба да доспее одржувањето на системот за греење.	Спроведете ги потребните одржувања	Внесен датум во регулаторот	

Индекс

С	Одредување на јачината на сигнал на регулаторот	45	
CE-ознака	49	Одредување на местото за поставување на регулаторот	45
А	Одржување.....	47	
Алат	31	Отстранување.....	49
Б	П		
Батерија.....	30	Поларитет	43
Број на артикл	49	Поставување на кривата на греене ...	33
Г	Предуслови за ставање во употреба на системот за греене	46	
Грешка	47	Предуслови, ставање во употреба	46
Д	Прикачување на регулатор, на држачот за уред	46	
Дефекти	47	Прикачување, регулатор на држачот за уред.....	46
Документација.....	48	Приклучување на единицата за бе- зжичниот приемник на топлотниот ге- нератор.....	43
Е	Прописи	31	
Екран.....	33	Р	
З	Рециклирање	49	
Замена на батеријата.....	47	С	
Замрзнување.....	31	Сериски број.....	49
И	Т		
Избегнување на погрешна функција...	33	Тек на помошта при инсталација	46
К	У		
Кабел, максимална должина	43	Употреба согласно намената	29
Кабли, избор	43	Ч	
Кабли, најмал пресек.....	43	Читање на бројот на артикл.....	49
Квалификација	29	Читање на серискиот број.....	49
Контролни елементи	33		
Контролни и функции на приказ	35		
М			
Монтажа, регулатор на држачот за уред.....	45		
Монтирање на држачот за уред, на сидот	45		
Монтирање на единицата за безжич- ниот приемник на сидот	43		
Монтирање на единицата за безжич- ниот приемник на топлотниот генера- тор	43		
Монтирање, единица за безжичниот приемник на сидот	43		
Монтирање, единицата за безжичниот приемник на топлотниот генератор	43		
О			
Овластено стручно лице	29		
Одредување на јачината на прием на регулаторот	45		

Návod na obsluhu a inštaláciu

Obsah

1	Bezpečnosť.....	57	5	Porucha, hlásenia o chybách a týkajúce sa údržby	72
1.1	Použitie podľa určenia	57	5.1	Chybové hlásenie	72
1.2	Všeobecné bezpečnostné upozornenia	57	5.2	Hlásenie údržby	72
1.3	-- Bezpečnosť/predpisy	58	5.3	Výmena batérie.....	72
2	Opis výrobku	59	6	Informácia o výrobku.....	74
2.1	Aké pomenovania sa používajú?	59	6.1	Dodržiavanie súvisiacich platných podkladov a ich uchovávanie.....	74
2.2	Čo spôsobuje funkcia protimrazovej ochrany?	59	6.2	Platnosť návodu.....	74
2.3	Čo znamenajú nasledujúce teploty?	59	6.3	Typový štítok.....	74
2.4	Čo je to zóna?.....	59	6.4	Sériové číslo	74
2.5	Čo je to cirkulácia?	59	6.5	Označenie CE.....	74
2.6	Čo znamená časové okno?	59	6.6	Záruka a zákaznícky servis	74
2.7	Zabránenie chybnej funkcie	60	6.7	Recyklácia a likvidácia.....	74
2.8	Nastavenie vykurovacej krivky.....	60	6.8	Údaje o výrobku podľa nariadenia EÚ č. 811/2013, 812/2013	75
2.9	Display, ovládacie prvky a symboly.....	60	6.9	Technické údaje.....	75
2.10	-- Použitie regulátora	62	Príloha	77	
2.11	Funkcie obsluhy a zobrazenia	62	A	Odstránenie poruchy, hlásenie údržby	77
3	 -- Elektrická inštalácia, montáž	69	A.1	Odstránenie porúch	77
3.1	Kontrola rozsahu dodávky	69	A.2	Hlásenia údržby	78
3.2	Výber vedení.....	69	B	 -- Odstránenie poruchy, odstránenie chyby, hlásenie údržby	78
3.3	Polarita.....	69	B.1	Odstránenie porúch	78
3.4	Inštalácia bezdrôtovej prijímacej jednotky	69	B.2	Odstránenie poruchy	78
3.5	Montáž regulátora.....	70	B.3	Hlásenia údržby	78
4	 -- Uvedenie do prevádzky.....	72	Zoznam hesiel	80	
4.1	Predpoklady na uvedenie do prevádzky	72			
4.2	Prebehnutie asistenta inštalácie.....	72			
4.3	Neskoršia zmena nastavení	72			

1 Bezpečnosť

1.1 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať poškodenia výrobku a iné hmotné škody.

Výrobok je určený na to, aby reguloval vykurovací systém so zdrojmi tepla od rovnakého výrobcu s rozhraním eBUS.

Regulátor reguluje v závislosti od nainštalovaného systému:

- Kúrenie
- Ohrev teplej vody
- Cirkulácia

Použitie podľa určenia zahŕňa:

- dodržiavanie priložených návodov na prevádzku, inštaláciu a údržbu výrobku, ako aj všetkých ďalších konštrukčných skupín systému,
- inštaláciu a montáž podľa schválenia výrobku a systému
- dodržiavanie všetkých inspekčných a údržbových podmienok uvedených v návodech.

Používanie v súlade s určením okrem toho zahŕňa inštalovanie podľa IP-kódu.

Tento výrobok môžu používať deti od veku 8 rokov a okrem toho aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnos-

ťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené ohľadne bezpečného používania výrobku a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľská údržba sa nesmú vykonávať deťmi bez dozoru.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámec tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akékoľvek zneužitie je zakázané.

1.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

1.2.1 Nebezpečenstvo v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie

Nasledujúce práce smú vykonávať iba servisní pracovníci, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní:

- Montáž
- Demontáž
- Inštalácia
- Uvedenie do prevádzky
- Vyradenie z prevádzky
- Odstraňovanie porúch a chýb

- ▶ Postupujte podľa aktuálneho stavu techniky.

Práce a funkcie, ktoré smie vykonávať alebo nastavovať iba odborný pracovník, sú označené symbolom .

1.2.2 Nebezpečenstvo spôsobené chybnou obsluhou

Chybnou obsluhou môžete ohrozíť samých seba a iné osoby a zapríčiniť vznik hmotných škôd.

- ▶ Predkladaný návod a všetky súvisiace platné podklady si starostlivo prečítajte, najmä kapitolu „Bezpečnosť“ a výstražné upozornenia.
- ▶ Ako prevádzkovateľ vykonávajte iba také činnosti, ktoré určuje predložený návod a ktoré nie sú označené symbolom .

1.2.3 Batérie

- ▶ Všimnite si typ batérie, aký je opísaný v predloženom návode, pozri kapitolu „Typový štítok“.
- ▶ Odstráňte batérie a založte batérie, podľa opisu v predloženom návode, pozri kapitolu „Výmena batérie“.
- ▶ Opäťovne nenabíjajte batérie, ktoré nie je možné opäťovne nabíjať.

- ▶ Opäťovne nabíjateľné batérie vyberte z výrobku, skôr ako ich budete nabíjať.
- ▶ Nekombinujte rôzne typy batérií.
- ▶ Nekombinujte nové a používané batérie.
- ▶ Batérie nasadzte so správnou polaritou.
- ▶ Použité batérie odstráňte z výrobku a odborne ich zlikvidujte.
- ▶ Batérie odstráňte skôr, ako výrobok uschováte na dlhší čas z dôvodu nepoužívania a/alebo skôr ako ho zošrotujete.
- ▶ Prívodné kontakty v priečade pre batérie výrobku ne-skratujte.

1.3 -- Bezpečnosť/predpisy

1.3.1 Riziko hmotnej škody spôsobenej mrazom

- ▶ Výrobok neinštalujte v priestoroch ohrozených mrazom.

1.3.2 Riziko hmotnej škody spôsobenej nevhodným nástrojom

- ▶ Používajte špecializované nástroje.

1.3.3 Predpisy (smernice, zákony, normy)

- ▶ Dodržujte vnútrostátne predpisy, normy, smernice, nariadenia a zákony.

2 Opis výrobku

2.1 Aké pomenovania sa používajú?

- Regulátor: namiesto VRT 380f/2

2.2 Čo spôsobuje funkcia protimrazovej ochrany?

Funkcia protimrazovej ochrany chráni vykurovací systém a byt pred poškodením spôsobeným mrazom.

Pri vonkajších teplotách

- ktoré sú dĺhšie ako 4 hodiny pod hodnotou 4°C , zapne regulátor zdroj tepla a reguluje požadovanú teplotu v miestnosti minimálne na 5°C .
- nad 4°C regulátor nezapne zdroj tepla, ale monitoruje vonkajšiu teplotu.

2.3 Čo znamenajú nasledujúce teploty?

Želaná teplota je teplota, na ktorú sa majú vykurovať obytné priestory.

Znižená teplota je teplota, ktorá by mimo časového okna nemala v obytných priestoroch klesnúť.

Teplota na výstupe je teplota, s ktorou vykurovacia voda opúšťa zariadenie na výrobu tepla (zdroj tepla).

Teplota teplej vody je teplota, na ktorú sa má vyhriať zásobník teplej vody.

2.4 Čo je to zóna?

Jednu budovu možno rozdeliť na viaceré oblasti, ktoré sa nazývajú zóny. Každá zóna môže mať inú požiadavku na vykurovací systém.

Príklady rozdelenia na zóny:


- V jednom dome je dostupné jednak podlahové vykurovanie (záľba 1) a jednak systém vykurovacích telies (záľba 2).
- V jednom dome existuje viacero samostatných obytných jednotiek. Každá obytná jednotka získa jednu vlastnú zónu.

2.5 Čo je to cirkulácia?

Doplnkové vedenie vody sa spojí s vedením teplej vody a tvorí jeden okruh so zásobníkom teplej vody. Cirkulačné čerpadlo sa stará o neustály obeh teplej vody v potrubnom systéme tak, aby bola aj pri ďaleko umiestnených miestach odberu teplá voda k dispozícii ihned.

2.6 Čo znamená časové okno?

Príklad pre vykurovacie prevádzku v režime: časové riadenie



A	Denný čas	3	Želaná teplota
B	Teplota	4	Znižená teplota
1	Časové okno 1	5	mimo časových okien
2	Časové okno 2		

Deň môžete rozdeliť na viacero časových okien (1) a (2). Každé časové okno môže obsahovať jeden individuálny časový úsek. Časové okná sa nesmú prekrývať. Každému časovému oknu môžete priradiť inú želanú teplotu (3).

Príklad:

16:30 až 18:00 hod.; 21°C


20:00 až 22:30 hod.; 24°C

Počas časových okien reguluje regulátor obytné priestory na želanú teplotu. V obdobiah mimo časových okien (5) nastaví regulátor obytné priestory na nižšie nastavenú, zniženú teplotu (4).

2.7 Zabránenie chybnej funkcií

- Regulátor neprekryvajte nábytkom, záclonami alebo inými predmetmi.
- Ak je regulátor namontovaný v obytnom priestore/izbe, tak v tomto priestore/izbe úplne otvorte všetky termostatické ventily vykurovacích telies.


2.8 Nastavenie vykurovacej krivky



A Vonkajšia teplota
°C

B Požadovaná teplota na výstupe
°C

Obrázok zobrazuje možné vykurovacie krivky od 0.1 do 4.0 pre požadovanú teplotu v miestnosti 20 °C. Ak sa zvolí napr. vykurovacia krivka 0.4, potom sa pri vonkajšej teplote -15 °C reguluje teplota na výstupe na 40 °C.



A Vonkajšia teplota
°C

C Požadovaná
priestorová teplota °C


B Požadovaná teplota na výstupe °C

D Os a

Ked' je zvolená vykurovacia krivka 0.4 a pre požadovanú teplotu v miestnosti je zadaných 21 °C, potom sa vykurovacia

krivka presunie tak, ako je zobrazené na obrázku. Na osi a so sklonom 45° sa vykurovacia krivka paralelne posúva podľa hodnoty požadovanej teploty v miestnosti. Pri vonkajšej teplote -15 °C sa regulácia stará o teplotu na výstupe s hodnotou 45 °C.

2.9 Displej, ovládacie prvky a symboly



2.9.1 Ovládacie prvky

- (≡) – Vyvolanie menu
- (≡) – Naspať na hlavné menu
- (✓) – Potvrdiť výber/zmenu
- (✓) – Uložiť nastavené hodnoty
- (←) – O úroveň naspať
- (←) – Prerušíť zadávanie
- (•+) – Prechádzanie štruktúrou menu
- (•+) – Zniženie alebo zvýšenie nastavanej hodnoty
- (•+) – Prejsť k jednotlivým čislám/písmenám
- (?) – Vyvolat pomocníka
- (?) – Vyvolat asistenta pre časový program
- (power) – Zapnutie displeja
- (power) – Vypnutie displeja

Ovládaci prvak sa nachádza na hornej strane regulátora.

Aktívne ovládacie prvky sú zelenou farbou.


Stlačenie (≡) 1x: dostanete sa do základného zobrazenia.

Stlačenie  2x: dostanete sa do menu.

2.9.2 Symboly

	Stav nabitia batérií
	Intenzita signálu
	Časovo ovládané vykurovanie aktívne
	Je potrebná údržba
	Poruchy vo vykurovacom systéme
	Kontaktovať odborného pracovníka

2.10 -- Použitie regulátora



Regulátor sa inštaluje v jednoduchých systémoch s priamymi vykurovacími okruhmi.



Upozornenie

Po pripojení vonkajšieho snímača pracuje regulátor v závislosti od počasia.

2.11 Funkcie obsluhy a zobrazenia



Upozornenie

Funkcie opísané v tejto kapitole nie sú k dispozícii pre všetky konfigurácie systému.

Výrobok má dve úrovne obsluhy a zobrazenia.

Na úrovni prevádzkovateľa nájdete informácie a možnosti nastavenia, ktoré budete potrebovať ako prevádzkovateľ.



 -- Úroveň pre servisných pracovníkov je vyhradená pre servisných pracovníkov. Táto je chránená kódom. Iba servisný pracovníci smú meniť nastavenia v úrovni pre servisných pracovníkov.

Na vyvolanie menu stlačte 2x .

2.11.1 Položka menu REGULÁCIA

MENU → REGULÁCIA			
→ Zóna			
→ Režim:	→ Manuálne	→ Požadovaná teplota: °C	
	Neprerušované udržiavanie želanej teploty		
	→ Čas. riadené	→ Týždenný plánovač	
		→ Últimová teplota: °C	

MENU → REGULÁCIA

→ Režim:	Týždenný plánovač: v rámci jedného dňa je možné nastaviť až 12 časových okien a požadovaných teplôt Servisný pracovník nastaví správanie sa vykurovacieho systému mimo časových okien vo funkcií Režim zníženia : V Režim zníženia : znamená:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Eco: Vykurovanie je mimo časových okien vypnuté. Protimrazová ochrana je aktivovaná. - Normálny: Znižená teplota platí mimo časových okien. <p>Požadovaná teplota: °C: platí mimo časových okien Výrobné nastavenie: Útlmová teplota: °C 15 °C</p>				
→ Vyp	Vykurovanie je vypnuté, teplá voda je naďalej dostupná, protimrazová ochrana je aktivovaná				
→ Názov zóny	Zmeniť z výrobného závodu nastavený názov zóny 1				
→ Neprítomnosť	<ul style="list-style-type: none"> → Všetky: platí pre všetky zóny v prednastavenom časovom úseku → Zóna: platí pre zvolené zóny v zadanom časovom úseku <p>Vykurovacia prevádzka beží počas tohto času so stanovenou zníženou teplotou. Prevádzka teplej vody a cirkulácia sú vypnuté. Výrobné nastavenie: Útlmová teplota: °C 15 °C</p>				
→ Teplá voda					
→ Režim:	→ Manuálny	→ Teplota teplej vody: °C			
	Neprerušované udržiavanie teploty teplej vody				
	→ Čas. riadené	<ul style="list-style-type: none"> → Týždenný program teplej vody → Teplota teplej vody: °C → Týždenný program cirkulácie 			
	Týždenný program teplej vody: na deň je možné nastaviť až 3 časové okná				
	<p>Teplota teplej vody: °C: platí mimo časových okien Mimo časových okien je prevádzka teplej vody vypnutá</p> <p>Týždenný program cirkulácie: na deň je možné nastaviť až 3 časové okná Počas časových okien čerpá cirkulačné čerpadlo teplú vodu k miestam odberu Mimo časových okien je cirkulačné čerpadlo vypnuté</p>				
	→ Vyp	Prevádzka teplej vody je vypnutá			
→ Teplá voda rýchlo	Jednorazové nahriatie vody v zásobníku				
→ Nárazové vetranie	Vykurovacia prevádzka je vypnutá na 30 minút.				
→ Asistent čas. programov	<p>Programovanie želanej teploty pre pondelok – piatok a sobotu – nedelu; programovanie platí pre časovo ovládané funkcie Vykur., Teplá voda a Cirkulácia.</p> <p>Prepíše týždenné plánovače pre funkcie Vykur., Teplá voda a Cirkulácia.</p>				
→ Systém VYP	Systém je vypnutý. Protimrazová ochrana ostáva aktivovaná.				

2.11.2 Položka menu INFORMÁCIA

MENU → INFORMÁCIA	
→ Aktuálne teploty	
→ Zóna	
→ Teplota teplej vody	
→ Tlak vody: bar	
→ Údaje o energiách	
→ Spotreba el. energie	→ Vykur. → Teplá voda → Systém
→ Spotreba plynu	→ Vykur. → Teplá voda → Systém

Zobrazenie spotreby energie

Regulátor zobrazuje na displeji a v dodatočne použiteľnej aplikácii hodnoty k spotrebe energie. Regulátor zobrazuje odhad hodnôt systému. Hodnoty sa okrem iného ovplyvňujú nasledujúcimi faktormi:

- Inštalácia/vyhorenie vykurovacieho systému
- Správanie používateľov
- Sezónne podmienky okolia
- Tolerancie a komponenty

Externé komponenty, ako napr. externé čerpadlá vykurovania alebo ventily, a iné spotrebiče a zdroje v domácnosti ostávajú nezohľadnené.

Odhýlky medzi zobrazovanou a skutočnou spotrebou energie môžu byť výrazné.

Údaje k spotrebe energie nie sú vhodné na vytváranie alebo porovnanie výpočtov energií.

Dá sa prečítať: **Aktuálny mesiac**, **Posl. mesiac**, **Aktuálny rok**, **Posledný rok**, **Celkovo**

→ Stav horáka:	
→ Ovládacie prvky	Vysvetlenie ovládacích prvkov
→ Predstavenie menu	Vysvetlenie štruktúry menu
→ Kontakt na serv. pracovníka	
→ Sériové číslo	

2.11.3 -- Položka menu NASTAVENIA

MENU → NASTAVENIA	
 → Úroveň pre serv. pracovníkov	
→ Zadať prístupový kód	Prístup k úrovni pre servisných pracovníkov, výrobné nastavenie: 00
→ Kontakt na serv. pracovníka	Zaznamenanie kontaktných údajov
→ Dátum údržby:	Zaznamenať časovo najbližší dátum údržby pripojeného komponentu, napríklad zdroja tepla
→ História chýb	Chyby sú uvedené v zozname so zoradením podľa času
→ Konfigurácia systému	Funkcie (→ položka menu Konfigurácia systému)

MENU → NASTAVENIA

→ Sušenie betónu	Funkciu Profil sušenia betónu pre čerstvo položený poter aktivujte podľa stavebných predpisov. Regulátor reguluje teplotu na výstupe nezávisle od vonkajšej teploty. Nastavenie sušenia poteru (→ položka menu Konfigurácia systému)
→ Zmena kódu	
→ Jazyk, čas, displej	<p>→ Jazyk:</p> <p>→ Dátum: Po odpojení prúdu zostane dátum zachovaný počas cca 30 minút.</p> <p>→ Čas: Po odpojení prúdu zostane čas zachovaný cca 30 minút.</p> <p>→ Jas displeja:</p> <p>→ Letný čas:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Automaticky → Manuálne
	<p>Pri snímačoch vonkajšej teploty s prijímačom DCF77 sa nepribere funkcia Letný čas: Pre-stavenie na letný/zimný čas je realizované prostredníctvom signálu DCF77. Zmena sa vy-koná:</p> <ul style="list-style-type: none"> – počas posledného víkendu v marci o 2.00 hod. (letný čas) – počas posledného víkendu v októbri o 3.00 hod. (zimný čas)
→ Vyrovnanie	
→ Priestorová tep-lota: K	Vyrovnanie teplotného rozdielu medzi hodnotou nameranou v regulá-tore a hodnotou referenčného teplomera v obytnom priestore.
→ Vonkajšia teplota: K	Vyrovnanie teplotného rozdielu medzi hodnotou nameranou v snímači vonkajšej teploty a hodnotou referenčného teplomera na voľnom pries-transtre.
→ Výrobné nastavenia	Regulátor vráti všetky nastavenia na výrobné nastavenie a vyvolá asis-tenta inštalačie. Asistenta inštalačie smie vyvolať len odborný pracovník.

2.11.4  -- Položka menu pre konfiguráciu systému/zariadenia**MENU → NASTAVENIA → Úroveň pre serv. pracovníkov → Konfigurácia systému**

→ Systém		
→ Tlak vody: bar		
→ Komponenty eBUS	Zoznam komponentov eBUS a verzia ich softvéru	
→ Adapt. výk. krivka:	Automatické presné nastavovanie vykurovacej krivky. Pred-poklad: <ul style="list-style-type: none"> – Vhodná vykurovacia krivka pre danú budovu je nasta-vnená vo funkcií Vykurovacia krivka: – Regulátor je priradený správnej zóne vo funkcií Prirade-nie zón: – Vo funkcií Pripoj. priestor. tepl. je vybrané Rozšírené. 	
→ Regulácia:	Riad. pr. tepl. Riad.pov. pod.	Regulácia sa realizuje prostredníctvom pries-torovej teploty. Regulácia sa realizuje prostredníctvom vonkajšej teploty, hned' ako sa pripojí snímač vonkajšej teploty.

→ VT prekúrenia: °C	Ak vonkajšia teplota nedosahuje nastavenú hodnotu teploty, reguluje sa mimo časových okien pomocou Vykurovacia krivka : na priestorovú teplotu 20 °C. AT ≤ nastavená hodnota teploty : žiadny útlm v noci ani totálne vypnutie Výrobné nastavenie: Vyp
→ Predhrievanie požad. tepl.:	Tu môžete zvoliť požadovanú teplotu a čas predhriatia, aby ste vykurovanie aktivovali pred prvým spustením programu vykurovania. Cieľom je, aby sa priestorová teplota dosiahla v želanom čase. Systém automaticky vypočíta potrebný čas chodu dopredu (max. 4 hod.) na základe doterajších skúseností, aktuálnej priestorovej teploty a zostávajúceho času do zmeny programu. Výrobné nastavenie: Vyp
→ Zdroj tepla 1	
→ Stav:	
→ Aktuálna teplota na výstupe: °C	
→ Okruh 1	
→ Stav:	
→ Požad. teplota na výstupe: °C	
→ Hranica vypnutia VT: °C	Zadať hornú hranicu pre vonkajšiu teplotu. Keď vonkajšia teplota stúpa nad nastavenú hodnotu, regulátor deaktivuje vykurovaciu prevádzku.
→ Vykurovacia krivka:	Vykurovacia krivka (→ kapitolu s opisom výrobku) je závislosť teploty na výstupe od vonkajšej teploty, platná pre želanú teplotu (požadovanú priestorovú teplotu).
→ Min. požad. tepl. na výstupe: °C	Zadať dolnú hranicu pre požadovanú teplotu na výstupe. Regulátor porovnáva nastavenú hodnotu s vypočítanou požadovanou teplotou na výstupe a reguluje ju na väčšiu hodnotu.
→ Max. požad. tepl. na výstupe: °C	Zadať hornú hranicu pre požadovanú teplotu na výstupe. Regulátor porovnáva nastavenú hodnotu s vypočítanou požadovanou teplotou na výstupe a reguluje ju na menšiu hodnotu.
→ Režim zníženia:	

	→ Eco	Funkcia vykurovania je vypnutá a je aktívovaná funkcia protimrazovej ochrany. Pri vonkajších teplotách, ktoré sú dlhšie ako 4 hodiny nižšie ako 4 °C, zapne regulátor zdroj tepla a nastaví na Útlmová teplota: °C . Pri vonkajšej teplote nad 4 °C vypne regulátor zdroj tepla. Monitorovanie vonkajšej teploty zostane aktívne. Správanie sa vykurovacieho okruhu mimo časových okien. Predpoklad: <ul style="list-style-type: none">– Vo funkcií Vykur. → Režim: je aktivované Čas. riadené.– Vo funkcií Pripoj. priestor. tepl.: je aktivované Aktívne alebo Neaktívne. Ked' je Rozšírené aktivovaný v Pripoj. priestor. tepl.: , potom regulátor reguluje nezávisle od vonkajšej teploty na požadovanú priestorovú teplotu 5 °C.
	→ Normálny	Funkcia vykurovania je zapnutá. Regulátor reguluje na Útlmová teplota: °C . Predpoklad: <ul style="list-style-type: none">– Vo funkcií Vykur. → Režim: je aktivované Čas. riadené.

Správanie je možné nastaviť pre každý vykurovací okruh oddelene.

→ **Pripoj. priestor. tepl.:**

	→ Neaktívne
	→ Aktívne Prispôsobenie teploty na výstupe v závislosti od aktuálnej priestorovej teploty.
	→ Rozšírené Prispôsobenie teploty na výstupe v závislosti od aktuálnej priestorovej teploty. Regulátor dodatočne aktivuje/deaktivuje zónu. <ul style="list-style-type: none">– Zóna sa deaktivuje: aktuálna priestorová teplota > nastavená priestorová teplota +2/16 K– Zóna sa aktivuje: aktuálna priestorová teplota < nastavená priestorová teplota -3/16 K

Zabudovaný snímač teploty meria aktuálnu priestorovú teplotu. Regulátor vypočíta novú požadovanú priestorovú teplotu, ktorá sa priberie na prispôsobenie teploty na výstupe.

- Rozdiel = nastavená požadovaná priestorová teplota – aktuálna priestorová teplota
- Nová požadovaná priestorová teplota = nastavená požadovaná priestorová teplota + rozdiel

Predpoklad: Regulátor je vo funkcií **Priadenie zón:** priadený zóne, v ktorej je regulátor nainštalovaný.Funkcia **Pripoj. priestor. tepl.:** nemá žiadny účinok, keď je **Žiadne prir.** aktivované vo funkcií **Priadenie zón:**→ **Zóna**

MENU → NASTAVENIA → Úroveň pre serv. pracovníkov → Konfigurácia systému

→ Zóna aktivovaná:	Deaktivovanie nepotrebných zón. Všetky dostupné zóny sa zobrazujú na displeji.
→ Priradenie zón:	Regulátor priradte zvolenej zóne. Regulátor musí byť nainštalovaný vo zvolenej zóne. Regulácia dodatočne využíva snímač priestorovej teploty priradeného zariadenia. Ak ste regulátoru nepriradili žiadnu zónu, potom je funkcia Pripr. priestor. tepl. neúčinná.
→ Stav zmieš. ventilu:	
→ Teplá voda	
→ Zásobník:	Pri dostupnom zásobníku teplej vody sa musí zvoliť nastavenie Aktívne .
→ Požad. teplota na výstupe: °C	
→ Cirkulačné čerpadlo:	
→ Ochr.pr.leg. deň:	Stanovenie, v ktorých dňoch sa má realizovať ochrana proti legionelám. V týchto dňoch sa zvýší teplota vody nad 60 °C. Cirkulačné čerpadlo sa zapne. Funkcia končí najneskôr po 120 minútach. Pri aktivovanej funkcií Nepřítomnost sa nerealizuje ochrana proti legionelám. Hned' ako je dokončená funkcia Nepřítomnost , realizuje sa ochrana proti legionelám.
→ Ochr.pr.leg. čas:	Stanovenie, v akom čase sa má realizovať ochrana proti legionelám.
→ Rádiové spojenie	
→ Intenzita príjmu regul. systému:	Odčítanie intenzity príjmu medzi bezdrôtovou prijímacou jednotkou a snímačom vonkajšej teploty. <ul style="list-style-type: none">– 4: rádiové spojenie je v akceptovateľnej oblasti. Keď sa intenzita príjmu zníži na < 4, je rádiové spojenie nestabilné.– 10: rádiové spojenie je veľmi stabilné.
→ Intenzita príjmu snímača VT:	Odčítanie intenzity príjmu medzi bezdrôtovou prijímacou jednotkou a snímačom vonkajšej teploty. <ul style="list-style-type: none">– 4: rádiové spojenie je v akceptovateľnej oblasti. Keď sa intenzita príjmu zníži na < 4, je rádiové spojenie nestabilné.– 10: rádiové spojenie je veľmi stabilné.
→ Profil sušenia betónu	Nastavenie požadovanej teploty na výstupe za deň, zodpovedajúco podľa stavebných predpisov

3 -- Elektrická inštalácia, montáž

Prekážky zoslabujú intenzitu príjmu medzi bezdrôtovou prijímacou jednotkou a regulačným termostatom, ktoré sú vložené do skrinky. Elektrickú inštaláciu smie vykonávať iba autorizovaný odborník na elektrické zariadenia.

Vykurovací systém musí byť mimo prevádzky, skôr než sa na ňom budú vykonávať práce.

3.1 Kontrola rozsahu dodávky

Počet	Obsah
1	Regulátor
1	Bezdrôtová prijímacia jednotka
1	Upevňovací materiál (2 skrutky a 2 príchytky)
4	Batérie, typ LR06
1	Dokumentácia

- ▶ Prekontrolujte úplnosť a neporušenosť rozsahu dodávky.

3.2 Výber vedení

Prierez vedenia

Vedenie eBUS (s jemným lankom, flexibilné z medi)	0,75 ... 1,5 mm ²
Vedenie eBUS (jednodrôtové z medi)	1,0 ... 1,5 mm ²
Vedenie snímača (s jemným drôtom, flexibilné z medi)	0,75 ... 1,5 mm ²
Vedenie snímača (jednodrôtové z medi)	1,0 ... 1,5 mm ²

Dĺžka kábla

Vedenia zbernic	≤ 125 m
Kábel snímača	≤ 50 m

3.3 Polarita

Pri pripojení eBUS nemusíte dodržiavať správnu polaritu. Ak zameníte pripojovacie vedenia, potom nie je ovplyvnená komunikácia.


3.4 Inštalácia bezdrôtovej prijímacej jednotky

Bezdrôtová prijímacia jednotka môže byť inštalovaná na zdroj tepla.

Pri inštalácii bezdrôtovej prijímacej jednotky na zdroj tepla aj mimo vlhkých priestorov je možné bezdrôtovú prijímaciu jednotku namontovať na stenu na zlepšenie intenzity príjmu a pripojiť ju prostredníctvom predlžovacieho kábla.


3.4.1 Montáž bezdrôtovej prijímacej jednotky a pripojenie na zdroj tepla

Podmienka: Zdroj tepla má možnosť priameho pripojenia a nie je nainštalovaný vo vlhkom prostredí.




- ▶ Namontujte bezdrôtovú prijímaciu jednotku pod zdroj tepla.
- ▶ Bezdrôtovú prijímaciu jednotku pripojte na priamu prípojku pod zdrojom tepla. LED svieti najneskôr po 20 sekundách na zeleno.


Podmienka: Zdroj tepla nemá možnosť priameho pripojenia a/alebo je nainštalovaný vo vlhkom prostredí.




- ▶ Uzáver bezdrôtovej prijímacej jednotky odstráňte podľa obrázka.
- ▶ Odstráňte prítomný kábel pre priame pripojenie.



- ▶ Kábel eBUS prichystaný zo strany stavby pripojte podľa obrázka.
- ▶ Zavorte uzáver bezdrôtovej prijímacej jednotky.




- ▶ Skrutky zavesenia namontujte podľa obrázka mimo vlhkého prostredia.
- ▶ Bezdrôtovú prijímaciu jednotku nasadťte na skrutky zavesenia.



- ▶ Pri otváraní spínacej skrine zdroja tepla postupujte tak, ako je opísané v návode na inštaláciu zdroja tepla.
- ▶ Bezdrôtovú prijímaciu jednotku pripojte prostredníctvom predĺžovacieho kábla podľa obrázka na rozhranie eBUS v skrinke elektroniky zdroja tepla. LED svieti najneskôr po 20 sekundach na zeleno.

3.5 Montáž regulátora

1. Prečítajte si koncepciu ovládania a príklad obsluhy, ktoré sú opísané v návode na prevádzku regulátora.
2. Postavte sa vedľa bezdrôtovej prijímacej jednotky.



3. Otvorte priečadku pre batérie regulátora podľa obrázka.
4. Batérie vložte, pričom dodržiavajte správnu polaritu.
 - Spustí sa asistent inštalácie.
5. Zavorte priečadku pre batérie.
6. Vyberte si jazyk.
7. Nastavte dátum.
8. Nastavte čas.

- Asistent inštalácie prejde na funkciu **Intenzita príjmu regulátora systému**:

Podmienka: Bezdrôtový snímač vonkajšej teploty prítomný

- Keď je prítomný bezdrôtový snímač vonkajšej teploty, potom sa tento musí zaučiť. Dopravte pri tom všetky montážne pokyny uvedené v jeho návode.
- Na zaučenie bezdrôtového snímača vonkajšej teploty stlačte tlačidlo na bezdrôtovej príjimacej jednotke. LED bliká na zeleno.
- Snímač vonkajšej teploty aktivujte podľa opisu v jeho návode. LED na bezdrôtovej príjimacej jednotke krátko blikne. Keď je proces zaúčania ukončený, LED už nesvetí.
- Chodťte na vyhľadané miesto inštalácie bezdrôtového snímača vonkajšej teploty.
- Keď je na vyhľadanom mieste inštalácie intenzita príjmu < 4, stanovte nové miesto inštalácie pre snímač vonkajšej teploty s intenzitou príjmu ≥ 4.
- Snímač vonkajšej teploty namontujte na miesto inštalácie.

Stanovenie miesta montáže regulátora v budove

9. Stanovte miesto inštalácie, ktoré zodpovedá uvedeným požiadavkám.
 - Vnútorná stena hlavného obytného priestoru
 - Montážna výška: 1,3 ... 1,5 m
 - bez priameho slnečného žiarenia
 - bez vplyvu zdrojov tepla

Stanovenie intenzity príjmu regulátora na vyhľadanom mieste inštalácie

10. Chodťte na vyhľadané miesto inštalácie regulátora.
11. Zatvorte všetky dvere na ceste k miestu inštalácie.
12. Stlačte tlačidlo prebudenia/uspatia na hornej strane zariadenia, keď je displej vypnutý.

Podmienka: Displej je zapnutý, Displej zobrazuje Rádiová komunikácia prerušená

- Uistite sa, že napájanie elektrickým prúdom je zapnuté.


Podmienka: Displej je zapnutý, **Intenzita príjmu regulátora systému:** < 4

- Nájdite miesto inštalácie pre regulátor, ktorý je v dosahu príjmu.


Podmienka: Displej je zapnutý, **Intenzita príjmu regulátora systému:** ≥ 4

- Na stene vyznačte miesto, na ktoré postačuje intenzita príjmu.

Montáž držiaka výrobku na stenu




13. Držiak výrobku odstráňte z regulátora podľa obrázka.



14. Držiak zariadenia upevnite podľa obrázka.

Nasunutie regulátora



15. Regulátor nasúvajte podľa obrázka na držiak výrobku, kým sa tento nezaistí.

4 -- Uvedenie do prevádzky

4.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky

- Montáž a elektrická inštalácia regulátora a príp. snímača vonkajšej teploty je ukončená.
- Uvedenie všetkých systémových komponentov do prevádzky (okrem regulátorov) do prevádzky je ukončené.

4.2 Prebehnutie asistenta inštalácie

V asistentovi inštalácie sa nachádzate pri dopyte pre **Jazyk:**

Asistent inštalácie regulátora vás prevedie cez zoznam funkcií. Pri každej funkcií si vyberte hodnotu nastavenia, ktorá sa hodí pre nainštalovaný vykurovací systém.

4.2.1 Ukončenie asistenta inštalácie

Potom ako prebehli asistenti inštalácie, zobrazí sa na displeji: **Zvoľte nasledujúci krok.**

Konfigurácia systému: asistent inštalácie prepne do konfigurácie systému úrovne pre servisných pracovníkov, v ktorej

môžete ďalej optimalizovať vykurovací systém.

Štart systému: asistent inštalácie prepne do základného zobrazenia a vykurovací systém pracuje s nastavenými hodnotami.

4.3 Neskoršia zmena nastavení

Všetky nastavenia, ktoré ste vykonali prostredníctvom asistentov inštalácie, môžete neskôr zmeniť prostredníctvom úrovne obsluhy alebo úrovne pre servisných pracovníkov.

5 Porucha, hlásenia o chybách a týkajúce sa údržby

5.1 Chybové hlásenie

Na displeji sa zobrazí s textom hlásenia o chybe.

Poruchové hlásenia nájdete v: **MENU → NASTAVENIA → Úroveň pre serv. pracovníkov → História chýb**

Odstránenie chýb (→ príloha)

5.2 Hlásenie údržby

Na displeji sa zobrazí s textom hlásenia týkajúceho sa údržby.

Hlásenie týkajúce sa údržby (→ príloha)

5.3 Výmena batérie



Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku použitia nevhodných batérií/akumulátorov!

Keď sa batérie/akumulátory vymenia za batérie/akumulátory nesprávneho typu, potom hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Pri výmene batérie/akumulátora dbajte

na správny typ batérie/akumulátora.

- ▶ Použité batérie/akumulátory zlikvidujte podľa pokynov v predloženom návode.




Výstraha!


Nebezpečenstvo poleptania v dôsledku vytečenia batérií!

Z použitých batérií môže vytiekať žieravý elektrolyt.


- ▶ Použité batérie odstráňte z výrobku hneď ako to bude možné.
- ▶ Pred dlhšou neprítomnosťou odstráňte z výrobku aj batérie, ktoré sú ešte nabité.
- ▶ Zabráňte kontaktu vytečeného elektrolytu batérie s kožou alebo očami.



2. Otvorte priezadku na batérie podľa obrázka.
3. Vždy vymieňajte všetky batérie.
 - používajte výhradne typ batérií LR06
 - nepoužívajte opäťovne nabíjateľné batérie
 - nekombinujte rôzne typy batérií
 - nekombinujte nové a používané batérie
4. Batérie vložte, pričom dodržiavajte správnu polaritu.
5. Prívodné kontakty neskratujte.
6. Zatvorte priezadku pre batérie.



1. Regulátor odstráňte z držiaka výrobku podľa obrázka.



7. Regulátor zaveste podľa obrázka do držiaka výrobku, kým sa tento nezaistí.

6 Informácia o výrobku

6.1 Dodržiavanie súvisiacich platných podkladov a ich uchovávanie

- Dodržiavajte všetky návody určené pre vás, ktoré sú priložené ku komponentom systému.
- Ako prevádzkovateľ si odložte tento návod, ako aj všetky súvisiace platné podklady na ďalšie použitie.

6.2 Platnosť návodu

Tento návod platí výlučne pre:

- 0020260959

6.3 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza na zadnej strane výrobku.

Údaj na typovom štítku	Význam
Sériové číslo	Na identifikáciu; 7. až 16. číslica = číslo produktu daného výrobku
sensoHOME	Označenie výrobku
V	Menovité napätie
mA	Menovitý prúd
	Prečítajte si návod

6.4 Sériové číslo

Sériové čísla môžete vyvolať v časti MENU → INFORMÁCIA → Sériové číslo. 10-mieste číslo výrobku sa nachádza v druhom riadku.

6.5 Označenie CE



Označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa vyhlásenia o zhode spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc.

Výrobca týmto vyhlasuje, že typ bezdrôtového systému opísaný v predloženom návode zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.

Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>

6.6 Záruka a zákaznícky servis

6.6.1 Záruka

Informácie o záruke od výrobcu nájdete v časti Country specifics.

6.6.2 Zákaznícky servis

Kontaktné údaje nášho zákazníckeho servisu nájdete na zadnej strane alebo na našej internetovej stránke.

6.7 Recyklácia a likvidácia

- Ako prevádzkovateľ dodržujte pokyny v časti "Recyklácia a likvidácia" (pozrite nižšie).

-- Recyklácia a likvidácia

Tento výrobok je elektrické alebo elektrotechnické zariadenie definované smernicou EÚ 2012/19/EÚ. Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené s použitím vysoko kvalitných materiálov a komponentov. Tieto sú recyklovateľné a opäťovne použiteľné.

Informujte sa o predpisoch vo vašej krajine pre separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia starých zariadení chráni životné prostredie a ľudí pred možnými negatívnymi následkami.

- Obal zlikvidujte podľa predpisov.
- Dodržiavajte všetky relevantné predpisy.

Likvidácia výrobku



— Ak je výrobok označený týmto symbolom:

- Výrobok v tomto prípade nelikvidujte prostredníctvom domového odpadu.
- Výrobok namiesto toho odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektrické alebo elektronické prístroje a zariadenia.

Likvidácia batérií/nabíjateľných batérií



Ak výrobok obsahuje batérie, ktoré sú označené týmto symbolom:

- Batérie/nabíjateľné batérie v tomto prípade zlikvidujte na zbernom mieste pre batérie/nabíjateľné batérie.
 - **Požiadavka:** Batérie/nabíjateľné batérie sa dajú z výrobku vybrať bez poškodení. V opačnom prípade budú batérie/nabíjateľné batérie zlikvidované spolu s výrobkom.
- Podľa zákonných požiadaviek je konečný používateľ povinný použiť batérie/nabíjateľné batérie vrátiť.

Odstraňovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť zneužité neoprávnеныmi tretími osobami.

Ak výrobok obsahuje osobné údaje:

- Pred likvidáciou výrobku sa uistite, že na výrobku alebo vo výrobku nie sú žiadne osobné údaje (napr. online hlasovacie údaje a podobne).

6.8 Údaje o výrobku podľa nariadenia EÚ č. 811/2013, 812/2013

Efektívnosť vykurovania priestoru podmienená ročným obdobím obsahuje pri zariadeniach s integrovanými regulátormi riadenými v závislosti od vonkajšej teploty vrátane aktivovateľnej funkcie priestorového termostatu vždy korekčný faktor technologickej triedy regulátora VI. Odchýlka efektívnosti vykurovania priestoru podmienená ročným obdobím je pri deaktivácii tejto funkcie možná.

Trieda regulátora teploty	V
Príspevok k energetickej efektivite podmienenej ročným obdobím ηs	3,0 %

6.9 Technické údaje

6.9.1 Regulátor

Druh batérie	LR06
Menovité nárazové napätie	330 V
Frekvenčné pásmo	868,0 ... 868,6 MHz
Max. vysielací výkon	25 mW
Dosah vo voľnom priestore	≤ 100 m
Dosah v budove	≤ 25 m
Stupeň znečistenia	2
Krytie	IP 20
Trieda ochrany	III
Teplota pre Brinellovu skúšku tvrdosti	75 °C
Max. prípustná teplota okolia	0 ... 60 °C
Akt. vlh. priest. vzd.	35 ... 95 %
Spôsob činnosti	Typ 1
Výška	109 mm
Šírka	175 mm
Hĺbka	27 mm

6.9.2 Bezdrôtová prijímacia jednotka

Menovité napätie	9 ... 24 V ---
Menovitý prúd	< 50 mA
Menovité nárazové napätie	330 V
Frekvenčné pásmo	868,0 ... 868,6 MHz
Max. vysielací výkon	25 mW
Dosah vo voľnom priestore	≤ 100 m
Dosah v budove	≤ 25 m
Stupeň znečistenia	2
Krytie	IP 21
Trieda ochrany	III
Teplota pre Brinellovu skúšku tvrdosti	75 °C
Max. prípustná teplota okolia	0 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu v priestore	35 ... 90 %

Prierez prípojných vedení	0,75 ... 1,5 mm ²
Výška	115,0 mm
Šírka	142,5 mm
Hĺbka	26,0 mm

Príloha

A Odstránenie poruchy, hlásenie údržby

A.1 Odstránenie porúch

Porucha	Možná príčina	Opatrenie
Displej ostane tmavý	Batérie sú vybité	<ol style="list-style-type: none">Vymenite všetky batérie. (→ strana 72)Ak je porucha stále prítomná, potom upovedomte servisného pracovníka.
	Softvérová chyba	<ol style="list-style-type: none">Na vynútenie nového spustenia stlačte tlačidlo hore vpravo na regulátore na dlhšie ako 5 sekúnd.Vypnite a opäť zapnite siet'ový vypínač na zdroji tepla, ktorý napája regulátor.Ak je porucha stále prítomná, potom upovedomte servisného pracovníka.
Nie sú možné žiadne zmeny v zobrazení prostredníctvom ovládacích prvkov	Softvérová chyba	<ol style="list-style-type: none">Na vynútenie nového spustenia stlačte tlačidlo hore vpravo na regulátore na dlhšie ako 5 sekúnd.Siet'ový vypínač na všetkých zdrojoch tepla vypnite na cca 1 minútu a potom ho opäť zapnite.Ak hlásenie o chybe pretrváva, tak informujte odborného pracovníka.
Zobrazenie: F. Chyba vykurovacieho zariadenia , na displeji sa zobrazí konkrétny kód chyby, napríklad F.33 s konkrétnym vykurovacím zariadením	Chyba vykurovacieho zariadenia	<ol style="list-style-type: none">Zbavte vykurovacie zariadenie poruchy tým, že vyberiete najskôr voľbu Reset a potom možnosť Áno.Ak hlásenie o chybe pretrváva, tak informujte odborného pracovníka.
Zobrazenie: nerozumiete nastavenému jazyku	Nastavený nesprávny jazyk	<ol style="list-style-type: none">Stlačte 2× .Vyberte poslednú položku menu ( NASTAVENIA) a potvrdenie vykonajte pomocou .V  NASTAVENIA vyberte druhú položku menu a potvrdenie vykonajte pomocou .Vyberte si jazyk, ktorému rozumiete a potvrďte pomocou .

A.2 Hlásenia údržby

#	Kód/význam	Opis	Údržbová práca	Interval	
1	Nedostatok vody: nasledujte údaje v zdroji tepla.	Vo vykurovacom systéme je príliš nízky tlak vody.	Plnenie vodou si vyhľadajte v návode na obsluhu príslušného zdroja tepla.	Pozri návod na obsluhu zdroja tepla	

B -- Odstránenie poruchy, odstránenie chyby, hlásenie údržby

B.1 Odstránenie porúch

Porucha	Možná príčina	Opatrenie
Displej ostane tmavý	Batérie sú vybité	► Vymeňte všetky batérie. (→ strana 72)
	Výrobok je chybný	► Vymeňte výrobok.
Nie sú možné žiadne zmeny v zobrazení prostredníctvom ovládacích prvkov	Softvérová chyba	1. Vyberte všetky batérie. 2. Batérie nasaďte podľa pôlovania uvedeného v priečinku pre batérie.
	Výrobok je chybný	► Vymeňte výrobok.
Nie je možný prechod do úrovne pre servisných pracovníkov	Kód pre úroveň servisných pracovníkov neznámy	► Obnovte výrobné nastavenie regulátora. Všetky nastavené hodnoty sa stratia.

B.2 Odstránenie poruchy

Kód/význam	Možná príčina	Opatrenie
Komunikácia zdroja tepla 1 prerušená	Kábel chybný	► Vymeňte kábel.
	Konektorové spojenie nesprávne	► Prekontrolujte konektorové spojenie.
Signál snímača teploty v miest. F.1361	Poškodený/chybný snímač priestorovej teploty	► Vymeňte regulátor.

B.3 Hlásenia údržby

#	Kód/význam	Opis	Údržbová práca	Interval	
1	Zdroj tepla 1 vyžaduje údržbu	Zdroj tepla čakajú činnosti údržby.	Údržbové práce si vyhľadajte v návode na obsluhu alebo inštaláciu príslušného zdroja tepla.	Pozri návod na obsluhu alebo inštaláciu zdroja tepla	
2	Nedostatok vody: nasledujte údaje v zdroji tepla.	Vo vykurovacom systéme je príliš nízky tlak vody.	Nedostatok vody: sledujte údaje v zdroji tepla	Pozri návod na obsluhu alebo inštaláciu zdroja tepla	

#	Kód/význam	Opis	Údržbová práca	Interval	
3	Údržba Ob- ráťte sa na:	Dátum, kedy bude po- trebné vykonať údržbu vykurovacieho sys- tému.	Vykonajte potrebné údržbové práce.	Dátum zadaný v regu- látore	

Zoznam hesiel

B	
Batéria	58
C	
Číslo výrobku.....	74
D	
Displej.....	60
F	
Funkcie obsluhy a zobrazenia.....	62
K	
Kábel, maximálna dĺžka	69
Kvalifikácia	57
L	
Likvidácia.....	74
M	
Montáž bezdrôtovej prijímacej jednotky, na stenu.....	69
Montáž bezdrôtovej prijímacej jednotky, na zdroj tepla	69
Montáž držiaka výrobku, na stenu.....	71
Montáž, bezdrôtová prijímacia jednotka na stenu.....	69
Montáž, bezdrôtová prijímacia jednotka na zdroj tepla	69
Montáž, regulátor na držiaku výrobku ...	71
Mráz	58
N	
Náradie	58
Nastavenie vykurovacej krivky	60
Nasunutie regulátora, na držiak vý- robku	72
Nasunutie, regulátor na držiak výrobku ...	72
O	
Odčítanie čísla produktu.....	74
Odčítanie sériového čísla	74
Ovládacie prvky	60
Označenie CE	74
P	
Podklady.....	74
Polarita	69
Porucha	72
Poruchy	72
Použitie podľa určenia	57
Prebehnutie asistenta inštalácie	72
Predpisy	58
R	
Recyklácia	74
S	
Sériové číslo	74
Servisný pracovník	57
Stanovenie intenzity príjmu regulátora ...	71
Stanovenie intenzity signálu regulá- tora	71
Stanovenie miesta inštalácie regulá- tora	71
Ú	
Údržba	72
V	
Vedenia, minimálny prierez	69
Vedenia, výber	69
Výmena batérie	72
Z	
Zabránenie chybnej funkcií.....	60

Country specifics

1 CZ, Czech Republic

1.1 Záruka

Informace o záruce výrobce obdržíte na kontaktní adrese na zadní straně.

1.2 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

2 MK, Macedonia

2.1 Гаранција

Информации за гаранцијата на производителот ќе добиете на адресата за контакт што е наведена долу на задната страна.

2.2 Сервисна служба

Податоците за контакт со нашата сервисна служба ќе ги добиете на адресата што е наведена долу на задната страна или на www.vaillant.com.

3 SK, Slovakia

3.1 Záruka

Na informácie týkajúce sa záruk výrobcu sa spýtajte na kontaktnej adrese uvedenej na zadnej strane.

3.2 Servisná služba zákazníkom

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku. Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke www.vaillant.sk.


Zákaznícka linka: +42134 6966 128

Supplier**Vaillant Group Czech s. r. o.**

Plzeňská 188 ■ CZ-252 19 Chrášťany

Telefon +420 281 028 011 ■ Telefax +420 257 950 917

vaillant@vaillant.cz ■ www.vaillant.cz



0020323641_01

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60 ■ 10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670 ■ Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380 ■ Tehnički odjel 01 6188 673

info@vaillant.hr ■ www.vaillant.hr

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'ušťa 45 ■ Skalica ■ 909 01

Tel +42134 6966 101 ■ Fax +42134 6966 111

Zákaznícka linka +42134 6966 128

www.vaillant.sk

Publisher/manufacturer**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications.